

MULTRONIC

Bedienungsanleitung / Operating Instructions / Manuel Technique

Anhang / Supplement / Annexe

Absalz-Messmodul (konduktiv)
Bleeding Measuring Module (contact measurement)
Module de mesure de dessalement (conductif)

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	4
1.1	Hervorhebungen.....	4
1.2	Gewährleistung	4
1.3	Sicherheitshinweise.....	4
2	Aufbau und Funktion	5
2.1	Aufbau	5
2.2	Temperaturkompensation	5
3	Anschluss	6
3.1	Anschluss elektrisch.....	6
3.2	Sondeneinbau	7
4	Inbetriebnahme.....	8
4.1	Konfiguration	8
4.2	Mess-Parameter	10
4.3	Reglerparameter	12
4.4	Kalibrierung	14
5	Wartung.....	17
6	Störungsüberprüfung bei der Absalz-Messung (konduktiv).....	18
7	Ersatzteile	19
8	Zubehör	20
9	Technische Daten.....	21

Contents

1	General	22
1.1	Pointers	22
1.2	Scope of guarantee:	22
1.3	Safety instructions	22
2	Structure and function	23
2.1	Structure	23
2.2	Temperature compensation	23
3	Connection.....	24
3.1	Electrical connection	24
3.2	Probe installation	25
4	Start up.....	26
4.1	Configuration	26
4.2	Measuring parameters	28
4.3	Controller parameters.....	30
4.4	Calibration	32
5	Maintenance.....	35
6	Fault inspection during bleeding measurement (conductive)	36
7	Spare parts.....	37
8	Accessories	38
9	Technical data	39

Table des matières

1	Informations générales	40
1.1	Avertissements	40
1.2	Garantie	40
1.3	Instructions relatives à la sécurité	40
2	Composants et fonctions	41
2.1	Composants	41
2.2	Compensation thermique	41
3	Connexion	42
3.1	Connexion électrique	42
3.2	Installation de la sonde	43
4	Mise en marche	44
4.1	Configuration	44
4.2	Paramètres de mesure	46
4.3	Paramètres pour régulateurs	48
4.4	Calibrage	50
5	Entretien	53
6	Contrôle des perturbations de la mesure de dessalement (conductif)	54
7	Pièces de rechange	55
8	Accessoires	56
9	Spécifications techniques	57

1 Allgemeines

Dieses technische Handbuch enthält alle Anweisungen zur Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Mess- und Regelgerätes MULTRONIC / Absalzmessmoduls (Absalz-Modul) konduktiv. Alle Informationen zum Grundgerät entnehmen sie bitte dem allgemeinen Teil.

Das Absalz-Modul konduktiv ist nur in Multronic-Geräten mit spezieller Absalz-Sofware einsetzbar.

	HINWEIS	Bei den deutschsprachigen Kapiteln dieser Anleitung handelt es sich um die ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG, die rechtlich relevant ist. Alle anderen Sprachen sind Übersetzungen der ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
Die Sicherheitshinweise und Hervorhebungen sind in jedem Fall zu beachten!		

1.1 Hervorhebungen

In diesem Handbuch haben die Hervorhebungen **VORSICHT**, **ACHTUNG** und **HINWEIS** folgende Bedeutung:

	VORSICHT	Dieses "VORSICHT" wird benutzt, wenn ungenaues Befolgen oder Nichtbefolgen von Bedienungsanweisungen, Arbeitsanweisungen, vorgeschriebenen Arbeitsabläufen und dergleichen zu Verletzungen oder Unfällen führen kann.
	ACHTUNG	Dieses "ACHTUNG" wird benutzt, wenn ungenaues Befolgen oder Nichtbefolgen von Bedienungsanweisungen, Arbeitsanweisungen, vorgeschriebenen Arbeitsabläufen und dergleichen zur Beschädigung des Gerätes führen kann.
	HINWEIS	Dieses "HINWEIS" wird benutzt, wenn auf eine Besonderheit aufmerksam gemacht werden soll.

1.2 Gewährleistung

Gewährleistung in Bezug auf Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit wird vom Hersteller nur unter folgenden Bedingungen übernommen:

- Montage, Anschluss, Einstellung, Wartung und Reparatur werden von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt.
- Das Messgerät wird entsprechend den Ausführungen des technischen Handbuchs verwendet.
- Bei Reparaturen werden nur Original-Ersatzteile verwendet.

1.3 Sicherheitshinweise

Das Gerät ist gemäß den Schutzmaßnahmen für elektronische Geräte gebaut und geprüft, und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicher herzustellen, muss der Anwender die Hinweise und Warnvermerke beachten, die in diesem Handbuch enthalten sind. Falls anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

Das ist der Fall:

- Falls das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Falls das Gerät nicht mehr funktionsfähig erscheint.
- Nach längerer Lagerung unter ungünstigen Umständen.

	VORSICHT	Die Installation und der Anschluss des Gerätes sowie den dazugehörigen Zusatzkomponenten (z. B. Elektroden, Schreiber usw.) muss nach den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen erfolgen.
	ACHTUNG	Der Montageort soll so gewählt werden, dass das Gehäuse keinen großen mechanischen Belastungen ausgesetzt ist.
	HINWEIS	Vor der Inbetriebnahme des Gerätes sind alle Parameter auf Ihre richtige Einstellung zu überprüfen.

2 Aufbau und Funktion

2.1 Aufbau

Folgende Leitfähigkeitssonde ist in Verbindung mit Multronic Absalzmodul 255179 zu verwenden (Artikelnummer siehe Kapitel [8 Zubehör](#)).

Abb. 2.1



Multronic



Messzelle LF konduktiv
in PVC Durchflussarmatur

2.2 Temperaturkompensation

Die Leitfähigkeit ändert sich in Abhängigkeit von der Temperatur der zu bestimmenden Lösung. Durch den, in der Messzelle eingebauten Temperaturfühler wird der Einfluss der Temperatur auf das Messergebnis kompensiert. Der Temperaturkompensationsfaktor kann im Gerät zwischen 0%/K und 5%/K in Schritten von 0,01%/K eingestellt werden.



HINWEIS

Um einen möglichst genauen Messwert zu erhalten, ist es notwendig, den Temperaturkompensationsfaktor T_{Ka} für die zu messende Lösung individuell zu bestimmen und diesen in den Messparametern (Kapitel [4.2](#)) einzustellen. Falsche Werte für T_{Ka} (auch der Faktor 0.0 %/K) können zu erheblichen Messwertabweichungen führen!

3 Anschluss

3.1 Anschluss elektrisch


Werksseitig sind die Messsonden mit 10 m Kabel ausgerüstet. Bei größeren Distanzen muss ein geschirmtes Spezialkabel (Material-Nr. 418437041) und ein spezieller Klemmenkasten (Material-Nr. 288101) eingesetzt werden.



ACHTUNG Die maximale Leitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.

Elektrodenkabel dürfen nicht zusammen mit Netzleitungen in einem Kabelkanal verlegt werden.

Abb. 3.1 Klemmenplan:



Anordnung der Klemmen


81	83	85	87
82	84	86	88

Kontakt Reglerfreigabe geschlossen \Rightarrow Regler aktiv

Anschluss des Temperaturfühleinganges

Der Anschluss für den Temperaturfühleingang wird werksseitig auf 3-Leiter Anschluss bestückt. Soll der Eingang auf 2-Leiter Anschluss umgestellt werden, ist die rote Steckbrücke in der Nähe der Anschlussklemmen auf dem Messmodul umzustecken.

Steckbrücke zwischen 1 und 2: 3-Leiter Anschluss
Steckbrücke zwischen 2 und 3: 2-Leiter Anschluss



Die 3-Leiter Anschlusstechnik ist zu bevorzugen.

Bei 2-Leiter-Anschlussstechnik wird bei größeren Leitungslängen eine zu hohe Temperatur gemessen.

**HINWEIS**

Bei Anschluss eines separaten Pt 100 in 2-Leiter-Ausführung sind die Klemmen 83 (Input) und 84 (GND) zu verwenden. Zusätzlich ist die Steckbrücke wie oben beschrieben zu setzen.

Bei Anschluss eines separaten Pt 100 in 3-Leiter-Ausführung ist der zusätzliche Schirm auf die Klemme 84 (GND) zu legen. Zusätzlich ist die Steckbrücke wie oben beschrieben zu setzen.

3.2 Sondeneinbau

Die Sonde hat eine vorkonventionierte Leitungslänge von 10 m. Bei größeren Entfernungsmust mit einem speziellen Klemmkasten und Spezialkabel gearbeitet werden (siehe Kapitel [8 Zubehör](#)).

**HINWEIS**


Der Einbauort muss so gewählt werden, dass eine ausreichende Durchmischung im Bereich der Messzelle gewährleistet ist. Der Abstand zwischen Messzelle und Gerät darf max. 10 m betragen.

4 Inbetriebnahme

4.1 Konfiguration


Durch Betätigen der ↑-Taste aus der Messmaske gelangt man in das Hauptmenü zur Einstellung des Multronic.

Hauptmenü




Auswahl der Konfiguration durch Positionierung des Cursors auf den Auswahlpunkt und Betätigung der ENTER-Taste.

Konfigurationsmenü



Auswahl der Modul-Konfiguration durch Positionierung des Cursors auf den Auswahlpunkt und Betätigung der ENTER-Taste.

Konfiguration Modulauswahl **(entfällt bei** **Multronic OC!)**



Anschließend ist das zu konfigurierende Absalz-Konduktiv-Messmodul auszuwählen. Bewegen Sie dazu den Cursor auf die entsprechende Auswahlposition und betätigen Sie die ENTER-Taste.

Die Einstellung der Absalz-Konduktiv-Messmodulkonfiguration erfolgt auf 2 Seiten.

Absalz-Konduktiv- Konfiguration Seite 1



Unter der Einstellung *Temperatureinheit* wird die Darstellung der Temperatur festgelegt.
Wertebereich: Celsius / Fahrenheit

Der Reglertyp (unter *Reglermodul*) ist fest auf Absalzgerät eingestellt und kann nicht geändert werden.

Soll der eingebaute Freigabeanschluss zur Reglerfreigabe verwandt werden, wird dies unter *ext. Reglerfreigabe* vorgenommen.
Wertebereich: aus / ein

Unter *Limitquittierung* kann die Art der Quittierung der Limit-Alarmmeldung eingestellt werden.

Wertebereich: man / auto

Bei Einstellung *man* kann die Alarmmeldung nur über die ENTER-Taste quittiert werden. Bei der Einstellung *auto* wird sie zusätzlich quittiert, wenn sich der Messwert nicht mehr im Limit-Bereich (siehe Reglerparameter) bewegt.

Die *zus. Reglerfreigabe* bezeichnet einen Freigabekontakt, der an einem anderen Modul an den Freigabeklemmen montiert ist. Dieser kann zusätzlich zur Reglerfreigabe verwendet werden.

Wertebereich (wenn LF-Konduktiv-Modul auf Steckplatz 1): aus / Modul 2 / Modul 3 / Modul 2+3

Die Einstellung ist nur wirksam, wenn *ext. Reglerfreigabe* auf *ein* steht.

Somit können auch weitere Freigabesignale direkt zur Reglersteuerung beitragen. Bei Einstellung Modul 2+3 ist es notwendig, beide Freigabesignale zu bekommen, damit der Regler arbeitet (UND-Verknüpfung). Es ist nicht notwendig, die *ext. Reglerfreigabe* des entsprechenden Moduls, das zur Steuerung verwendet werden soll, auf *ein* zu stellen.

Mit *Modulauswahl* gelangt man wieder zurück zur Konfigurationsmodulauswahl.

Mit *Seite 2* wird die zweite Seite der Absalz-Konduktiv-Modulkonfiguration aufgeschaltet.

Absalz-Konduktiv-Konfiguration Seite 2

Konfiguration (Modul X)	
-min. Reglereinschaltzeit	0.5 sec
-Regler Zykluszeit	5.0 sec
-max. Dosierzeit	xxxx sec
 - Modulauswahl - Seite 1 1. Anwahl: ↑↓↔↔ 2. Aktivierung: ENTER	

Mit der *min. Reglereinschaltzeit* kann die Dauer eingestellt werden, die der PID-Regler minimal im Ein-Zustand bleibt.

Wertebereich: 0.1 sec bis 30.0 sec

Standard: 0.5 sec

Mit der *Regler Zykluszeit* kann die Dauer eingestellt werden, wann der PID-Regler eine erneute Berechnung der Pulsbreite vornimmt.

Wertebereich: 1.0 sec bis 300.0 sec

Standard: 5.0 sec

 **HINWEIS** Es wird empfohlen ungefähr ein Verhältnis von 1/10 (min. Einschaltzeit/ Zykluszeit) herzustellen, da der implementierte PID-Regler auf dieses Verhältnis abgestimmt wurde.

 **HINWEIS** Eine längere Einschaltzeit kann bei großen Motoren (Pumpen, Umwälzanlagen) notwendig werden, da die Motoren dann längere Zeit laufen und damit geschont werden können.

Unter *max. Dosierzeit* wird eingestellt, wie lange der Regler ununterbrochen dosieren darf, bevor die Alarmmeldung „Dosierzeit überschritten“ auftritt und der Regler abgeschaltet wird. Diese Alarmmeldung kann mit ENTER quittiert werden. Danach läuft der Regler wieder bis evtl. erneut die Dosierzeit überschritten wird. Die Dosierzeitüberwachungen eventueller anderer Regler bleibt auch im Alarmfall unberührt. Diese werden ebenfalls ggf. nach erreichen ihrer max. Dosierzeit abgeschaltet.

Wertebereich: 10 sec bis 9999 sec

Über den Zustand *Aus* kann die Dosierzeitüberwachung abgeschaltet werden.

 **HINWEIS** Es ist darauf zu achten, dass sich die Zeiten für die Regler in realistischen Grenzen bewegen.

min. Reglereinschaltzeit < Regler Zykluszeit < max. Dosierzeit


Mit *Modulauswahl* gelangt man wieder zurück zur Konfigurationsmodulauswahl.

Mit *Seite 1* wird die erste Seite der Absalz-Konduktiv-Modulkonfiguration aufgeschaltet.

4.2 Mess-Parameter


Durch Betätigen der ↑-Taste aus der Messmaske gelangt man in das Hauptmenü zur Einstellung des Multronic.

Hauptmenü



Auswahl der Messparameter durch Positionierung des Cursors auf den Auswahlpunkt und Betätigung der ENTER-Taste.


Messparameter Modulauswahl **(entfällt bei** **Multronic OC!)**



Anschließend ist das zu parametrierende Absalz-Konduktiv-Messmodul auszuwählen. Bewegen Sie dazu den Cursor auf die entsprechende Auswahlposition und betätigen Sie die ENTER-Taste.

Für das Absalz-Konduktiv-Messmodul sind folgende Messparameter einstellbar:

Messparameter Absalz-Konduktiv



Bei *Messbereich* erfolgt die Umstellung des Messbereiches.

Wertebereich: 0..5 µS / 0..50 µS / 0..500 µS

Die Einstellung für das *Stromsignal* ist auf zwei Zeilen verteilt.

In der ersten Zeile kann die untere Grenze des Stromsignals eingestellt werden.

An der ersten Position kann der minimale Ausgangsstrom zwischen 0 mA und 4 mA umgestellt werden. An der zweiten Position (mit →-Taste von der ersten Position zu erreichen) kann eingestellt werden, welchem Messwert der minimale Ausgangsstrom zugeordnet wird.

In der zweiten Zeile kann nur die Messwertzuordnung für den maximalen Ausgangsstrom (20 mA) eingestellt werden.

jeweiliger Wertebereich: (in Abhängigkeit vom eingestellten Messbereich)

Messbereich Wertebereich

0..5 µS 0.000 µS bis 5.000 µS

0..50 µS 0.00 µS bis 50.00 µS

0..500 µS 0.0 µS bis 500.0 µS

Es ist darauf zu achten, dass der Messwert für den maximalen Ausgangsstrom grösser dem Messwert für den minimalen Ausgangsstrom gewählt wird. Fällt der aktuelle Messwert unter den eingestellten Messwert für den minimalen Ausgangsstrom, so bleibt der Ausgangsstrom auf diesem Minimum. Analog verhält es sich, wenn der aktuelle Messwert über die Zuordnung für den maximalen Ausgangsstrom ansteigt.

Mit der Einstellung des *Einbaufaktors* wird die Einbauumgebung der Absalz-Konduktiv-Sonde beschrieben. Der Messwert wird um den eingestellten Wert multiplikativ angepasst und zur Anzeige gebracht.

Wertebereich: 0.50 bis 1.50

Die *Temperaturkompensation* kann manuell oder automatisch erfolgen. Dieses wird auf der ersten Einstellposition der Temperaturkompensationseinstellungen ausgewählt. Ist die Einstellung *auto* gewählt, ist keine weitere Temperatureinstellung mehr möglich - die einzustellende Temperatur verschwindet. Soll der Messwert mit einer manuell eingestellten Temperatur kompensiert werden, so ist die Einstellung *man* zu wählen und in der zweiten Einstellposition (zu erreichen mit der →-Taste) muss die Temperatur eingestellt werden, die für die Kompensation verwandt werden soll.

Wertebereich: 0 °C bis 99 °C (32 °F bis 212 °F)



HINWEIS Beim Betrieb ohne Temperaturfühler ist grundsätzlich die Betriebsart *man* einzustellen. Je weiter die Temperatur der Messsubstanz mit der eingestellten Temperatur abweicht (nur bei manueller Temperaturkompensation), umso größer wird der Messfehler.

Bei *Temperaturkoeffizient* erfolgt die Einstellung des Temperatur-Kompensationsfaktors $T_{k\alpha}$.

Wertebereich: 0.00 %/K bis 5.00 %/K



HINWEIS Die Genauigkeit der Messung ist in hohem Maße abhängig von einem richtig eingestellten Temperaturkoeffizienten $T_{k\alpha}$. Der Temperaturkoeffizient ist abhängig von der eingesetzten Lösung, deren Konzentration und Temperatur.

Ist der Temperaturkoeffizient des Messgutes nicht bekannt, kann folgendermaßen verfahren werden:

- $T_{k\alpha}$ auf 0 stellen
- Messgut auf Referenztemperatur von 25 °C bringen
- Leitfähigkeit notieren
- Messgut auf Betriebstemperatur bringen
- Leitfähigkeit notieren
- Berechnung des Temperaturkoeffizienten nach folgender Formel:

$$T_{k\alpha} = \frac{\left(\frac{\kappa T}{\kappa 25} - 1 \right)}{T - 25^\circ C} \cdot 100 [\%]$$

Fehler! Textmarke nicht definiert. $T_{k\alpha}$ = Temperatur-Kompensationsfaktor in %/K

κT = Leitfähigkeitswert bei Betriebstemperatur

$\kappa 25$ = Leitfähigkeitswert bei 25 °C (Bezugstemperatur)

T = Betriebstemperatur

K = Thermodynamische Temperatur

Tabelle mit den genähernten Temperaturkoeffizienten $T_{k\alpha}$ für 25 °C für ausgewählte Lösungen bis zu einer Konzentration von maximal 5 Gewichts%:


Gruppe	Lösung	$T_{k\alpha}$ für 25 °C [%/K]
Salze	NaCl	2,1
Laugen	NaOH	1,8
Säuren	HCl	1,5
	HNO ₃	1,3
	H ₂ SO ₄	1,0

Mit *Modulauswahl* gelangt man zurück in die Messparameter Modulauswahl.

4.3 Reglerparameter


Durch Betätigen der ↑-Taste aus der Messmaske gelangt man in das Hauptmenü zur Einstellung des Multronic.

Hauptmenü



Auswahl der Reglerparameter durch Positionierung des Cursors auf den Auswahlpunkt und Betätigung der ENTER-Taste.

Reglerparameter Modulauswahl **(entfällt bei** **Multronic OC!)**




Anschließend ist das zu parametrierende Absalz-Konduktiv-Messmodul auszuwählen. Bewegen Sie dazu den Cursor auf die entsprechende Auswahlposition und betätigen Sie die ENTER-Taste.

Die Einstellung der Absalz-Konduktiv-Reglerparameter erfolgt auf 2 Seiten.

Für das Absalzgerät gelten folgende Einstellungen:

Absalz-Konduktiv- Reglerparameter Seite 1 (Signalgerät)



Unter *Grenzwert (W+)* und *Grenzwert (W-)* erfolgt die Einstellung des Absalzbereiches.
Wertebereich (je nach eingestellten Messbereich):

Messbereich	Wertebereich
0.5 µS	0.000 µS bis 5.000 µS
0.50 µS	0.00 µS bis 50.00 µS
0.500 µS	0.0 µS bis 500.0 µS

Bei *Schaldifferenz (XSD)* wird die Schalthysterese um den Sollwert angegeben. Die Prozentangabe bezieht sich auf den Sollwert.

Wertebereich: 0.0 % bis 30.0 %

Mit der Einstellung der *Einschaltverzögerung* kann der Einschaltzeitpunkt des entsprechenden Relais um die eingestellte Zeit verzögert werden.

Wertebereich: 0 sec bis 240 sec

Mit der Einstellung der *Ausschaltverzögerung* kann der Ausschaltzeitpunkt des entsprechenden Relais um die eingestellte Zeit verzögert werden.

Wertebereich: 0 sec bis 240 sec

Mit *Modulauswahl* erfolgt die Rückkehr in die Reglerparameter Modulauswahl.

Mit Seite 2 werden weitergehende Parameter auf einer zweiten Einstellungsseite dargestellt.

Auf der Seite 2 befinden sich folgende weitergehende Einstellungsmöglichkeiten für die Arbeitsweise des Reglers:

Absalz-Konduktiv-
Reglerparameter
Seite 2

-Wirkssinn	(ModulX)	Negativ
-Reglermodul		Ein
-Limit-Contact (L-) :		xxxx uS
-Limit-Contact (L+) :		xxxx uS
-Limit-Contact (X2SD) :		x.xx %
-Limit Regler aus		kein
- Modulauswahl		Seite 2
1. Anwahl: ↑↔↔	2. Aktivierung: ENTER	

Über *Wirkssinn* kann die Regelrichtung des Reglers angegeben werden.

Wertebereich: Positiv / Negativ

Bei positivem Wirkssinn schaltet der entsprechende Regelkontakt ein, sobald der Sollwert unterschritten wird. Analog ist der negative Wirkssinn zu sehen.

Mit der Einstellung *Reglermodul* kann der Regler explizit an- oder abgeschaltet werden.

Wertebereich: Ein / Aus

Mit *Limit-Contact (L-)* und *Limit-Contact (L+)* kann der untere und obere Grenzwert für den Grenzwertalarm angegeben werden.

Wertebereich (je nach eingestellten Messbereich):

Messbereich Wertebereich

0.5 µS 0.000 µS bis 5.000 µS

0.50 µS 0.00 µS bis 50.00 µS

0.500 µS 0.0 µS bis 500.0 µS

Es ist möglich, die Grenzwertüberprüfung abzuschalten. Dies geschieht über die Stellung *Aus*.

Über *Limit-Contact (X2SD)* kann die Schalthysterese um den Limit-Contact in % angegeben werden.

Wertebereich: 0.0 % bis 30.0 %

Mit *Limit Regler aus* ist es möglich, den Regler eines anderen Moduls explizit abzuschalten, sobald der Limit-Bereich erreicht wird.

Wertebereich (Modul auf Steckplatz 1): kein / alle / Modul 2 / Modul 3

Mit *Modulauswahl* erfolgt die Rückkehr in die Reglerparameter Modulauswahl.

Mit Seite 1 werden die speziellen Parameter des eingestellten Reglers dargestellt.

4.4 Kalibrierung

Durch Betätigen der ↑-Taste aus der Messmaske gelangt man in das Hauptmenü zur Einstellung des Multronic.

Hauptmenü

Programmversion XXXX	
-Mess-Parameter	
-Regler-Parameter	
-Kalibrierung	
-Konfiguration	
-Manuelle Funktionen	
- Bedienebene	
1. Anwahl: ↑↓ 2. Aktivierung: ENTER	

Auswahl der Kalibrierung durch Positionierung des Cursors auf den Auswahlpunkt und Betätigung der ENTER-Taste.

Kalibrierung Modulauswahl **(entfällt bei** **Multronic OC!)**

Kalibrierung	
Messmodul	/ Reglermodul
-1) Absalz (kond)	/ Reglermodul1
-2) Messmodul2	/ Reglermodul2
-3) Messmodul3	/ Reglermodul3
- Bedienebene	
1. Anwahl: ↑↓ 2. Aktivierung: ENTER	

Anschließend ist das zu kalibrierende Absalz-Konduktiv-Messmodul auszuwählen. Bewegen Sie dazu den Cursor auf die entsprechende Auswahlposition und betätigen Sie die ENTER-Taste.

Kalibrierung Absalz- Konduktiv

Messbereichsauswahl	
Absalz (kond) (Modul X)	
-Messbereich:	0 .. xxx uS
-Weiter	
1. Anwahl: ↑↓ 2. Aktivierung: ENTER	

Zuerst muss der eingestellte *Messbereich* kontrolliert und ggf. geändert werden.
Wertebereich: 0.5 µS / 0..50 µS / 0..500 µS



HINWEIS Es ist stets darauf zu achten, dass der richtige Messbereich ausgewählt wird, da es ansonsten zu Fehlmessungen (Überlauf bei zu kleinem Messbereich) oder Ungenauigkeiten (zu großer Messbereich) kommt.



ACHTUNG Bei Messungen unter 0,5 µS/cm ist mit einem steigenden Fehler zu rechnen.

Mit *Weiter* erfolgt die Aufschaltung folgenden Bildes:

Kalibrierung	
Absalz (kond) (Modul X)	
-Kalibrierung Start	
-Weiter	
1. Anwahl: ↑↓ 2. Aktivierung: ENTER	

Mit *Kalibrierung Start* erfolgt der Beginn der Absalz-Konduktiv Kalibrierung.
Die Auswahl von *Weiter* erfolgt der Abbruch der Kalibrierung und die Rückkehr in die Kalibrierung Modulauswahl.

Sonde in Luft

Kalibrierung
Absalz (kond) (Modul X)

Sonde in Luft

Kalibrierung fortsetzen: ENTER

Jetzt muss die Messsonde außerhalb einer leitfähigen Umgebung plaziert werden. Ist dies sichergestellt kann die Kalibrierung mit ENTER fortgesetzt werden.

Messung 1

Kalibrierung
Absalz (kond) (Modul X)

Messung 1

Abbruch der Kalibrierung: ENTER

Die Messung 1 erfolgt automatisch und dauert bis ein stabiler Messwert anliegt.

Simulationswiderstand
anklemmen

Kalibrierung
Absalz (kond) (Modul X)

Simulationswiderstand anklemmen

Kalibrierung fortsetzen: ENTER

Danach ist der messbereichsabhängige Simulationswiderstand an die Messsonde anzuklemmen.

Der Wert des Widerstands ist abhängig vom Messbereich:

Messbereich Widerstand

0 .. 5 µS 20.000 Ω

0 .. 50 µS 2.000 Ω

0 .. 500 µS 200 Ω

Dann kann die Kalibrierung mit ENTER fortgesetzt werden.

Messung 2

Kalibrierung
Absalz (kond) (Modul X)

Messung 2

Abbruch der Kalibrierung: ENTER

Die Messung 2 erfolgt automatisch und dauert bis ein stabiler Messwert anliegt.

Kalibrierung OK

Kalibrierung
Absalz (kond) (Modul X)

Kalibrierung OK

Kalibrierung beenden: ENTER

Wird die Kalibrierung ohne Fehler beendet, so wird dies mit Kalibrierung OK gemeldet. Mit ENTER werden die Kalibrierdaten gesichert und man kehrt zurück zur Kalibrierung Modulauswahl.

Instabiler Messwert

Kalibrierung
Absalz (kond) (Modul X)

Instabiler Messwert
-Abbruch der Kalibrierung
-Fortsetzung der Kalibrierung

1. Anwahl: ↑↓ 2. Aktivierung: ENTER

Diese Meldung tritt auf, wenn sich ein Messwert über einen Zeitraum nicht in einem begrenzten Rahmen bewegt.

Mit *Abbruch der Kalibrierung* wird diese abgebrochen, die Werte werden nicht übernommen und die Kalibrierung kann neu gestartet werden.

Mit *Fortsetzung der Kalibrierung* wird die Kalibrierung mit den instabilen Werten abgeschlossen.

5 Wartung

Der Betrieb von Messzellen zur konduktiven Bestimmung der Leitfähigkeit bedingt periodische Wartungs- und Kalibrierintervalle. Die Messzelle sollte von Zeit zu Zeit auf Ablagerungen auf den Elektroden kontrolliert werden. Sollten sie Ablagerungen an den Elektroden gebildet haben, sind diese zu entfernen, da sonst eine einwandfreie Messung nicht gewährleistet werden kann.

6 Störungsüberprüfung bei der Absalz-Messung (konduktiv)

Fehlersymptom	Ursache / Störung	Behebung
Anzeige zeigt ständig 0 an	Verbindungsleitung Messzelle-Multronic unterbrochen	Leitung kontrollieren evtl. auswechseln
Messwert stimmt bei 25°C, ist aber bei höheren Temperaturen zunehmend falsch	Temperaturkompensation falsch oder wurde auf manuell gewählt	Richtigen $T_{K\alpha}$ einstellen $T_{K\alpha}$ auto wählen Siehe Kapitel 4.2 Mess-Parameter, Einstellung des Temperturkoeffizienten
Messwertanzeige instabil	Bei Messstellenanschluss mit Klemmenkasten zur Verlängerung des Sondenkabels	Auf Durchgängigkeit der Leitungen achten. Leitungsverlegung!
Messwertanzeige springt um mehrere Digits	Luftblasen an den Messelektronen	Darauf achten dass die Messelektronen ganz von Flüssigkeit umhüllt sind (Steigende Rohrleitung, Syphon).
Messwertanzeige zu niedrig bzw. läuft nach unten weg	Messelektronen verschmutzt	Messelektronen reinigen

7 Ersatzteile

LF-Modul Konduktiv Absalz

255179

8 Zubehör



Artikel/Bezeichnung	Material-Nr.
Leitfähigkeitsmesssonde, konduktiv eingebaut in PVC-Durchflussarmatur Temperatur max. 55°C Anschlüsse: d 32 Klebemuffen	255143
Kalibrier-Box für konductive Leitfähigkeits-messsonden mit Simulationswiderständen für unterschiedliche Messbereiche im Absalzbereich, zum Kalibrieren und Testen	255199

9 Technische Daten

Absalz-Modul konduktiv

Messbereiche	0-5 µS, 0-50 µS, 0-500 µS konfigurierbar
Genauigkeit	< 1% vom Messbereichsendwert
Auflösung	0,1 bis 0,001 µS je nach Messbereich
Temperaturkompensation	Manuell: 0 - 100 °C Automatisch mit Pt100: 0 - 100 °C Referenztemperatur 25 °C Temperatureinheit °C oder °F Tk-Wert 0 – 5 %
Kalibrierung	mit Kalibrierbox, je nach Messbereich Auto-Read-Funktion für stabilen Messwert

1 General

This technical manual contains all instructions necessary for the installation, start-up and maintenance of the MULTRONIC measuring and control unit Conductive Bleeding Measuring Module (bleeding module). All information on the basic device can be found in the main part.

The conductive bleeding module can only be implemented in Multronic devices with special bleeding software.

	NOTE	The German sections of this manual constitute the ORIGINAL OPERATING MANUAL and take legal precedence. All other languages are translations of the ORIGINAL OPERATING MANUAL.
---	-------------	--

Safety instructions and pointers must always be observed!

1.1 Pointers

In this manual, the **CAUTION**, **ATTENTION** and **NOTE** pointers have the following meanings:

	CAUTION	This heading is used if imprecise or non-adherence to operating instructions, work instructions, prescribed work procedures and the like can lead to injury or accident.
	ATTENTION	This heading is used if imprecise or non-adherence to operating instructions, work instructions, prescribed work procedures and the like can lead to the device being damaged.
	NOTE	This heading is used if a special feature is being pointed out.

1.2 Scope of guarantee:

The manufacturer only accepts the guarantee with regard to operating safety and reliability under the following conditions:

- Assembly, connection, adjustment, maintenance and repairs are carried out by authorised, qualified personnel.
- The measuring unit is used in accordance with the instructions in the technical manual.
- Only **original spare parts** are used for repairs.

1.3 Safety instructions

The unit has been built and tested in accordance with the relevant protective measures for electronic units and was free of safety defects when it left the factory. To ensure that this remains the case and to guarantee safe operation, it is essential that the user observes the instructions and warnings contained in this manual. If there is any cause to suspect that the unit can no longer be operated free of hazard, the unit should be shut down and secured against inadvertent operation.

This applies when:

- The unit shows visible signs of damage.
- The unit doesn't seem to function properly.
- The unit has been stored for lengthy periods of time under unfavourable conditions.


	CAUTION	The unit and its associated accessory components (e.g. electrodes, recording units etc.) must be installed in accordance with the relevant safety provisions.
	ATTENTION	The installation site must be chosen such that the housing is not exposed to any major mechanical loadings.
	NOTE	Prior to starting-up, it is essential to check that all parameters have been correctly set.

2 Structure and function

2.1 Structure

The following conductivity probe should be used in conjunction with Multronic desalination module 255179 (material number see chapter [8](#) accessories).

Fig. 2.1



2.2 Temperature compensation

The conductivity changes in dependence on the temperature of the solution that is to be measured. The influence of the temperature on the result of the measurement is compensated through the temperature sensor that is integrated into the measuring cell. The temperature compensation factor can be adjusted in the device between 0%/K ad 5%/K in stages of 0,01%/K.

**NOTE**

Temperature compensation factor T_{Ka} for the solution to be measured must be individually determined and incorporated into the measuring parameters (see section [4.2](#)), in order to obtain the most accurate possible reading. Incorrect values for T_{Ka} (including Factor 0.0 %/K) can result in significant deviation in the measured readings!

3 Connection

3.1 Electrical connection

The measuring probes are equipped with 10 m of cable at the factory. A special shielded cable (Material-No.418437041) and a special terminal box (Material-No. 288101) must be implemented if larger distances are to be bridged.




ATTENTION The maximum length of the cable must not exceed 100 m.


Electrode cables must not be placed into one cable duct together with mains leads.

Fig. 3.1 Terminal connection diagram

Conductivity-Measurement Amplifier
contact measurement



Terminal arrangement




Contact controller enabling closed \Rightarrow controller active

Temperature sensor input connection

The connection provided for the temperature sensor input is a 3-wire connection system. If the input is to be changed to a 2-wire connection system, the red jumper near the terminals on the measuring module must be moved.

Jumper between 1 and 2: 3-wire connection system
Jumper between 2 and 3: 2-wire connection



**NOTE**

The 3-wire connection system is preferable.

When using 2-wire connection systems the temperature measured is too high if long cables are employed.

Terminals 83 (Input) and 84 (GND) must be used if a separate Pt 100 with 2-wire connection is connected. The jumper must be positioned as described above.

If a separate Pt 100 with 3-wire connection system is connected, the additional shield must be placed on terminal 84 (GND). The jumper must be positioned as described above.

3.2 Probe installation

The probe has a pre-assembled 10-m long cable. A special terminal box and special cable must be used for larger distances (see chap. [8](#) on accessories).

**NOTE**

The place of installation must be chosen in such a way that sufficient mixing is warranted in the area of the measuring cell. The distance between measuring cell and device may amount to a maximum of 10 m.

4 Start up

4.1 Configuration

The main menu for adjusting the Multronic can be accessed through operating the ↑-key in the measuring mask.

Main menu

program-version XXXX
- measurement parameters
- controller parameters
- calibration
- configuration
- manual functions
- operator level
1. select:↑ 2. activation: ENTER

Select configuration through placing the cursor onto the selected function and operate the ENTER key.

Configuration menu

configuration
- system
- module
- operator level
1. select:↑ 2. activation: ENTER

Select module configuration through placing the cursor onto the selected item and operate the ENTER key.

Configuration module selection (not available at Multronic OC!)

configuration
module / contr. mod.
- 1) desalt.(cc) / contr. mod.1
- 2) module2 / contr. mod.2
- 3) module3 / contr. mod.3
- config. menu
1. select:↑ 2. activation: ENTER

The conductive bleeding-measuring module that is to be configured can now be selected. To do so, move the cursor onto the corresponding selected item and operate the ENTER key.

The adjustment of the bleeding conductive measuring module configuration is carried out on two pages.

Conductive bleeding configuration page 1

configuration (moduleX)
-temperature unit : Celsius
-controller desalt. dev.
-ext. contr. enable no
-limit ack. man
-add. contr. enable no
- module selection - page 2
1. select:↑↔ 2. activation: ENTER

The *temperature unit* function is used to select the temperature unit.

Value range: Celsius / Fahrenheit

The type of controller (under controller module) is permanently set to bleeding device and cannot be changed.

If the integrated enable lead is to be used for controller enabling this can be specified under *ext. controller enable*.

Value range: on / off

The type of acknowledgement for the limit-alarm message can be selected under *limit acknowledgement*.

Value range: man / auto

If the *man* setting has been selected, the alarm message can only be acknowledged through the ENTER key. If the *auto* setting has been selected, the alarm message will be acknowledged in addition when the measured value has moved out of the limit range (see controller parameters).

The *add. controller enable* function denotes an enable contact that is mounted to another module at the enable terminals. This can be used in addition for controller enabling.

Value range (if electrodeless C module is on plug-in connection 1): off / module 2 / module 3 / module 2+3

The setting is only effective if the *ext. controller enable* is set to *on*.

This enables additional enable signals to directly contribute to the controller control. If the function module 2 + 3 has been selected, both enable signals must be received for the controller to operate (AND linkage). It is not necessary to set the *ext. controller enable* of the module that is to be used for the control to *on*.

Through selecting the *module selection* function one returns to configuration module selection.

The second page of the bleeding conductive module configuration menu is opened through selecting *page 2*.

Conductive bleeding
configuration page 2

configuration (moduleX)	
-min contr. on-time	xxx.x sec
-controller circle time	xxx.x sec
-max. metering-time	xxxx sec

- module selection - page 1
1. select: ↑↓↔↔ 2. activation: ENTER

The minimum duration for which the PID-controller remains activated can be adjusted with the *min. controller on-time* function.

Value range: 0.1 sec to 30.0 sec

Default: 0.5 sec

The *controller circle time* function is used to specify the period at which the PID controller carries out a new calculation of the pulse duration.

Value range: 1.0 sec to 300.0 sec

Default: 5.0 sec



NOTE

It is recommended to establish an approximate ratio of 1/10 (min on-time/cycle time), since the implemented PID controller has been tuned to this ratio.
A longer on-time may be required for large motors (pumps, circulation system) since those motors operate for a longer period of time and can be protected in this way.

The *max. metering time* function is used to specify the period of time during which the controller may meter uninterrupted before the alarm message 'metering time exceed' appears and the controller is turned off. This alarm message can be acknowledged with ENTER. The controller then resumes operating until the metering time may be exceeded again. The metering time monitoring function of other possible controllers also remains unaffected if an alarm is indicated. Where required, these are also turned off once they have reached their max. metering time.

Value range: 10 sec to 9999 sec

The metering time monitoring function can be turned off with the *Off* setting.



NOTE

The time periods for the controllers must be within realistic limits.
min. controller on-time < controller cycle time < max. metering time

Through selecting the *module selection* function one returns to configuration module selection.

The first page of the conductive bleeding module configuration menu is opened through selecting *page 1*.

4.2 Measuring parameters

The main menu for adjusting the Multronic is accessed through operating the ↑ key in the measuring mask.

Main menu

```
program-version XXXX
-measurement parameters
-controller parameters
-calibration
-configuration
-manual functions
    - operator level
1. select:↑↓ 2. activation: ENTER
```

The measurement parameters are selected through placing the cursor onto the selected item and operating the ENTER key.

Measurement parameter module selection (not available at Multronic OC!)

```
messurement parameter
module      / contr. mod
- 1) desalt. (cc) / contr. mod1
- 2) module2      / contr. mod2
- 3) module3      / contr. mod3

    - operator level
1. select:↑↓ 2. activation: ENTER
```

The conductive bleeding-measuring module that is to be parametered can now be selected. To do so, move the cursor onto the corresponding selected item and operate the ENTER key.

The following measurement parameters can be adjusted for the conductive bleeding-measuring module:

Measurement parameter conductive bleeding

```
-range: (moduleX) 0 .. xxxx uS
-currentsig.:      x mA =   x uS
                  20 mA = xxxx uS
-installation factor:   x.xx
-temperature compensat.: man   xx °C
-temperature coeffi.:      x.x %/K
    - module selection
1. select:↑↔ 2. activation: ENTER
```

The *measuring range* function is used to change the measuring range. Value range: 0.5 µS / 0..50 µS / 0..500 µS

The settings for the *current signal* function are distributed on two lines.

The lower limit of the current signal can be adjusted in the first line.

The minimum output current can be adjusted between 0 mA and 4 mA in the first position.

The second position (activated with →-key from the first position) is used specify the minimum output current that is allocated to the measured value.

The second line is used to specify the measured value allocation for the maximum output current (20 mA).

Respective value range (depending on the set measuring range):

Measuring range	Value range
0.5 µS	0.000 µS to 5.000 µS
0.50 µS	0.00 µS to 50.00 µS
0.500 µS	0.0 µS to 500.0 µS

It must be ensured that the selected measured value for the maximum output current is larger than the measured value for the minimum output current. If the current measured value falls below the measured value specified for the minimum output current, the output current stays at this minimum. The same applies if the current measured value rises above the allocation for the maximum output current.

The *installation factor* setting is used to describe the installation environment of the electrodeless C probe. The measured value is adapted multiplicatively by the set value and displayed.

Value range: 0.50 to 1.50

Temperature compensation function can be adjusted either manually or automatically. This can be selected in the first setting position of the temperature compensation settings. If the *auto* function is selected, no additional temperature adjustments are possible any more – the temperature that is to be set disappears. If the measured value is to be compensated with a manually selected temperature, the setting *man* must be selected and the temperature that is to be used for the compensation must be entered in the second setting position (accessed with the → key).

Value range: 0 °C to 99 °C (32 °F to 212 °F)



NOTE When operating without temperature sensor, the operating mode must always be set to *man*.
The measuring error increases with the extent to which the temperature of the substance to be measured deviates from the set temperature (only in the case of manual temperature compensation).

The temperature compensation factor *Tkα* is specified with the *temperature coefficient* function.

Value range: 0.00 %/K to 5.00 %/K



NOTE The accuracy of measurement depends to a great extent on a correctly adjusted Coefficient of Temperature *Tkα*.
The Coefficient of Temperature is dependent on the solution used, and on its concentration and temperature.

If the temperature coefficient of the material under analyses is not known, the following procedure can be employed:

- Set *Tkα* to 0
- Bring material under analysis up to a reference temperature of 25 °C
- Record conductivity
- Bring material under analysis up to operating temperature
- Record conductivity
- Calculate the temperature coefficient according to the following formula:

$$Tk\alpha = \frac{\left(\frac{\kappa T}{\kappa 25} - 1 \right)}{T - 25^\circ C} \cdot 100[\%]$$

Fehler! Textmarke nicht definiert. *Tkα* = Temperature compensation factor in %/K

κT = Conductivity value at operating temperature

$\kappa 25$ = Conductivity value at 25 °C (Reference temperature)

T = Operating temperature

K = Thermodynamic temperature

Table showing approximated Coefficients of Temperature *Tkα* for 25° C for selected solutions up to a maximum concentration of 5 %wt.:

Group	Solution	<i>Tkα</i> for 25° C [%/K]
Salts	NaCl	2.1
Alkalies	NaOH	1.8
Acids	HCl	1.5
	HNO ₃	1.3
	H ₂ SO ₄	1.0

The *module selection* function can be used to return to the measurement parameter module selection.

4.3 Controller parameters

The main menu for adjusting the Multronic can be accessed through operating the ↑-key in the measuring mask.

Main menu

```
program-version XXXX
-measurement parameters
-controller parameters
-calibration
-configuration
-manual functions
    - operator level
1. select:↑↓ 2. activation: ENTER
```

The controller parameters function can be selected through placing the cursor onto the selected item and operating the ENTER key.

Controller parameter module selection (not available at Multronic OC!)

```
controller parameters
module      / contr. mod.
- 1) desalt.(cc) / contr. mod.1
- 2) module2     / contr. mod.2
- 3) module3     / contr. mod.3

    - operator level
1. select:↑↓ 2. activation: ENTER
```

The conductive bleeding-measuring module that is to be parameterized can now be selected. To do so, move the cursor onto the corresponding selected item and operate the ENTER key.

The adjustment of the conductive bleeding controller parameters is carried out on two pages.

The following settings apply for the bleeding device:

Conductive bleeding controller parameters page 1 (signal device)

```
-limit   (W+) (moduleX) : xxxx uS
-limit   (W-) :      xxxx uS
-prelim-time (TV) :           x sec
-delay-time  (TN) :           x sec

    - module selection    page 2
1. select:↑↔ 2. activation: ENTER
```

The bleeding range is adjusted under *limit (W+)* and *limit (W-)*.

Value range (depending on selected measuring range):

Measuring range	Value range
0.5 µS	0.000 µS to 5.000 µS
0..50 µS	0.00 µS to 50.00 µS
0..500 µS	0.0 µS to 500.0 µS

The switching hysteresis around the set point is specified under *switch difference (XSD)*.

The stated percentage relates to the set point.

Value range: 0.0 % to 30.0 %

The starting time of the corresponding relay can be delayed by the time specified with the *switch delay time on* function.

Value range: 0 sec to 240 sec

The switch-off time of the corresponding relay can be delayed by the time specified with the *switch-off delay* function.

Value range: 0 sec to 240 sec

Through selecting the *module selection* function one returns to configuration module selection.

Page 2 displays additional parameters on a second page of settings.

The second page contains the following additional setting options for the controller's method of operating:

Conductive bleeding
controller
parameters page 2

-sense	(moduleX)	negative
-controller		on
-limit-contact (L-) :	xxxx uS	
-limit-contact (L+) :	xxxx uS	
-limit-contact (X2SD) :	x.xx %	
-limit contr. off	no	
- module selection		page 2
1. select: ↑↓↔↔	2. activation: ENTER	

The controller's direction of control can be specified under *direction of control (sense)*.
Value range: Positive / Negative

The corresponding control contact is activated as soon as the value falls below the set point if positive direction of control has been selected. The negative direction of control works analogous.

The controller can be explicitly turned on or off with the *controller* function.
Value range: On / Off

The *limit-contact (L-)* and *limit-contact (L+)* functions are used to specify the upper and lower limiting value for the limiting value alarm.

Value range (depending on the selected measuring range):

Measuring range	Value range
0.5 µS	0.000 µS to 5.000 µS
0.50 µS	0.00 µS to 50.00 µS
0.500 µS	0.0 µS to 500.0 µS

The limiting value monitor can be turned off with the *off* setting.

The switch hysteresis around the limit contact can be specified in % under *limit-contact (X2SD)*.

Value range: 0.0 % to 30.0 %

The *limit controller off* function can be used to turn the controller of a different module explicitly off as soon as the limit range has been reached.

Value range (module on plug-in connection 1): non / all / module 2 / module 3

Through selecting the *module selection* function one returns to the controller parameter module selection.

The *page 1* function displays the specific parameters of the set controller.

4.4 Calibration

The main menu for adjusting the Multronic can be accessed through operating the ↑-key in the measuring mask.

Main menu

```

program-version XXXX
-measurement parameters
-controller parameters
-calibration
-configuration
-manual functions
  - operator level
1. select:↑ 2. activation: ENTER

```

The calibration function is selected through placing the cursor onto the selected item and operating the ENTER key.

Calibration module selection

(not available at
Multronic OC!)

```

calibration
module      / contr. mod.
- 1) desalt.(cc) / contr. mod.1
- 2) module2    / contr. mod.2
- 3) module3    / contr. mod.3

- operator level
1. select:↑ 2. activation: ENTER

```

The conductive bleeding-measuring module that is to be calibrated can now be selected. To do so, move the cursor onto the corresponding selected item and operate the ENTER key.

Conductive bleeding calibration

```

measuring range
desalt.(cc) (moduleX)

-range:      0 .. xxxx uS
-go on

1. select:↑ 2. activation: ENTER

```

The set *measuring range* must first off all be checked and changed if necessary.

Value range: 0..5 µS / 0..50 µS / 0..500 µS



NOTE

It must always be ensured that the correct measuring range is selected as measurements are otherwise wrong (overflow if measuring range too small) or inaccurate (measuring range too large).



ATTENTION An increasing error must be expected for measurements below 0,5 µS/cm.

The *go on* functions opens the following screen:

```

calibration
desalt.(cc) (moduleX)

-calibration start
-go on

1. select:↑ 2. activation: ENTER

```

The *calibration start* function starts the conductive bleeding calibration.

The *go on* function cancels the calibration and opens the calibration module selection menu.

Probe in air

calibration
desalt. (cc) (moduleX)

probe in air

calibration continue : ENTER

The measuring probe must now be placed outside of a conductive environment. Once this has been ensured, the calibration can be continued through selecting ENTER.

Measurement 1

calibration
desalt. (cc) (moduleX)

measurement 1

interrupt calibration : ENTER

Measurement 1 takes place automatically and continues until the measurement range is stable.

Introduce simulation
resistance

calibration
desalt. (cc) (moduleX)

connect simulation resistance

calibration continue : ENTER

The measuring range dependent simulation resistance must now be connected to the measuring probe.

The value of the resistance depends on the measuring range:

Measuring range Resistance

0 .. 5 µS 20.000 Ω

0 .. 50 µS 2.000 Ω

0 .. 500 µS 200 Ω

The calibration can now be continued through operating ENTER.

Measurement 2

calibration
desalt. (cc) (moduleX)

measurement 2

interrupt calibration : ENTER

Measurement 2 takes place automatically and continues until the measurement range is stable.

Calibration OK

calibration
desalt. (cc) (moduleX)

calibration OK

interrupt calibration : ENTER

Faultless completion of the calibration is indicated with the message 'calibration OK'. The calibration data is saved through operating ENTER which also opens the calibration module selection menu.

Unstable measured
value

calibration
desalt. (cc) (moduleX)

Floating measuring
-interrupt calibration
-continue calibration

1. select: ↑ 2. activation: ENTER

This status signal appears if the measured value does not move within a limited range for a period of time.

The calibration is cancelled through selecting the *interrupt calibration* function, the values are not adopted and the calibration can be started anew.

The *continue calibration* function is used to complete calibration with the unstable values.

5 Maintenance

The operation of measuring cells to determine conductivity through the conductive measuring principle necessitates periodical maintenance and calibration intervals. The measuring cell should be inspected for deposits in the measuring channel from time to time. If deposits have formed on the electrodes, these must be removed since accurate measurements are otherwise not guaranteed any more.

6 Fault inspection during bleeding measurement (conductive)

Fault symptom	Cause / fault	Rectification
Display constantly indicates 0	Connection lead measuring cell - Multronic disconnected	Inspect lead, replace if necessary (with measurement cup)
Measured value is correct at 25°C, but increasingly incorrect at higher temperatures	Temperature compensation wrong or has been selected manually	Set correct $T_{k\alpha}$ (including for reference measurement) Select $T_{k\alpha}$ auto See section 4.2, "Measuring parameters", adjustment of coefficient of temperature
Measuring value indication unstable	If the measuring point is connected with terminal box to extent the probe cable	Make sure that the shields are continuous
Measuring value indication jumps by several digits	Air bubbles in measuring channel	Make sure that the measurement cup it totally surrounded by liquid (ascending pipe, siphon). Turn measuring channel in flow direction.
Measuring value indication too low	Measuring channel soiled	Clean measuring channel

7 Spare parts

Conductive conductivity module bleeding

255179

8 Accessories



Item/designation	Material-No.
Conductivity measurement probe installed in PVC-flow fitting Temperature max. 55°C Connections: d 32 adhesive muffs	255143
Calibration box for conductive conductivity measuring probes With simulation resistances for different measuring ranges within the bleeding area, for calibration and testing	255199

9 Technical data

Bleeding module conductive

Measuring ranges	0-5 µS, 0-50 µS, 0-500 µS, configurable
Accuracy	< 1% of the final value of the measuring range
Resolution	0,1 to 0,001 µS depending on measuring range
Temperature compensation	Manual: 0 - 100 °C Automatic with Pt100: 0 - 100 °C Reference temperature 25 °C Temperature unit °C or °F Tk-value 0 – 5 %
Calibration	with calibration box, depending on measuring range, auto-read function for stable measured value

1 Informations générales

Ce manuel technique contient toutes les informations relatives à l'installation, la mise en marche et l'entretien de l'appareil de mesure et de régulation MULTRONIC / module de mesure de dessalement (module de dessalement) conductif. Vous trouverez toutes les informations relatives à l'appareil de base dans la partie générale de ce manuel.

Le module de dessalement conductif ne peut être conduit que dans des appareils Multronic pourvus d'un logiciel de dessalement.

	INDICATION	Les chapitres en allemand de ce guide constituent la VERSION ORIGINALE DE LA NOTICE D'UTILISATION , juridiquement pertinente. Toutes les autres langues sont des traductions de la VERSION ORIGINALE DE LA NOTICE D'UTILISATION .
---	-------------------	--

Il est absolument impératif d'observer les instructions relatives à la sécurité et les avertissements !

1.1 Avertissements

Dans le présent manuel technique les avertissements **PRÉCAUTION**, **ATTENTION** et **INDICATION** ont la signification suivante :

	PRÉCAUTION	Cet avertissement est donné si la non-observation partielle ou totale des instructions relatives à l'opération, aux cycles de travail ou d'autres prescriptions peut avoir pour conséquence blessure ou accident.
	ATTENTION	Cet avertissement est donné si la non-observation partielle ou totale des instructions relatives à l'opération, aux cycles de travail ou d'autres prescriptions peut avoir pour conséquence l'endommagement de l'appareil.
	INDICATION	Cet avertissement est employé pour attirer l'attention sur une caractéristique spéciale ou un point précis.

1.2 Garantie

Le constructeur ne garantit la sécurité de fonctionnement et la fiabilité de l'appareil que sous les conditions suivantes :

- Montage, raccordement, réglage, entretien et réparations effectués par un personnel qualifié autorisé.
- L'appareil de mesure est employé conformément aux instructions contenues dans le présent manuel technique.
- Seules les pièces d'origine sont utilisées en cas de réparation.

1.3 Instructions relatives à la sécurité

Cet appareil est construit et contrôlé conformément aux mesures préventives de sécurité pour appareils électroniques et a quitté l'usine du constructeur dans un état impeccable. Afin de maintenir cet état et d'effectuer toute opération dans danger, l'utilisateur doit respecter les indications et notes d'avertissement contenues dans ce manuel technique. Dans le cas où une opération dans danger n'est plus garantie, l'appareil doit être mis hors fonction et protégé contre une utilisation non intentionnelle.

Tel est le cas dans les conditions suivantes:

- si l'appareil montre des endommagements visibles.
- si l'appareil semble ne plus fonctionner.
- après le stockage de l'appareil sous des conditions défavorables pour une longue période.


	PRÉCAUTION	L'installation et le raccordement de l'appareil ainsi que de ses composants additionnels (comme électrodes, lecteurs, etc.) doivent être effectués selon les prescriptions de sécurité applicables.
	ATTENTION	L'endroit d'installation doit être choisi de manière à ne pas exposer le boîtier à de grandes contraintes mécaniques.
	INDICATION	Avant la mise en marche de l'appareil il faut contrôler si tous les paramètres sont ajustés correctement.

2 Composants et fonctions

2.1 Composants

La sonde de conductivité suivante doit être utilisée en combinaison avec le module de dessalement Multitronic 255179 (numéro d'article voir chapitre [8 accessoires](#)).

Fig. 2.1



Sonde de mesure de conductivité, conductif
dans PVC armature de passage

2.2 Compensation thermique

La conductivité change en fonction de la température de la solution à mesurer. L'influence de la température sur le résultat de mesure est compensée par une sonde de température incorporée dans le capteur. Le facteur de compensation thermique peut être ajusté entre 0%K et 5%K en intervalles de 0,01%K.

 **REMARQUE** Pour obtenir une valeur de mesure la plus exacte possible, il est nécessaire de déterminer individuellement le facteur de compensation de la température $T_{K\alpha}$ pour la solution à mesurer et de l'ajuster dans les paramètres de mesure (chapitre [4.2](#)). Des valeurs erronées pour le facteur $T_{K\alpha}$ (aussi le facteur 0.0 %/K) peuvent mener à des écarts considérables des valeurs mesurées!

3 Connexion

3.1 Connexion électrique

Au départ de l'usine les capteurs sont équipés de câbles de 10 m. Pour des distances plus grandes il faut utiliser un câble spécial blindé (no. de matériel 418437041) et une boîte à bornes spécifique (no. de matériel 288101).




ATTENTION La longueur maximale de la conduite ne doit pas dépasser 100 m.

Ne pas poser dans le même passage les câbles des électrodes et la ligne de réseau.

fig. 3.1 Plan des bornes

amplificateur de mesure de conductivité
mesure par électrode




contact pour libération du régulateur fermé \Rightarrow régulateur est actif

Raccordement de l'entrée de la sonde de température

Au départ de l'usine, le point de raccordement de l'entrée de la sonde de température est adapté au branchement des tierces. Si l'on veut changer l'entrée à un raccord à 2 fils il faut placer le pont enfichable rouge près des bornes de raccordement sur le module de mesure.

Pont enfichable entre 1 et 2 : raccord 3 fils

Pont enfichable entre 2 et 3 : raccord 2 fils



 INDICATION	<p>Il est préférable d'utiliser la technique à 3 fils.</p> <p>Dans le cas des conduites assez longues, l'utilisation du raccord à 2 fils a pour conséquence des mesures de température trop haute.</p> <p>Dans le cas d'une connexion d'un Pt 100 séparé en version 2 fils il faut utiliser les bornes 83 (Input) et 84 (GND). Placer le pont enfichable comme décrit ci-dessus.</p> <p>Dans le cas d'une connexion d'un Pt 100 séparé en version 3 fils il faut mettre un blindage sur la borne 84 (GND). Placer le pont enfichable comme décrit ci-dessus.</p>
---	--

3.2 Installation de la sonde

La sonde dispose d'une longueur de conduite pré-confectionnée de 10 m. Pour des distances plus grandes il faut utiliser un câble spécial et une boîte à bornes spécifique (voir chapitre [8](#)).

 INDICATION	<p>Il faut choisir l'endroit d'installation de manière à garantir un mélange suffisant dans la zone du capteur. L'écart entre le capteur et l'appareil ne doit pas dépasser 10 m.</p>
---	---

4 Mise en marche

4.1 Configuration

En appuyant sur la touche ↑ dans le masque de mesure on entre dans le menu principal pour effectuer les réglages du Multronic.

Menu principal

vers. du progr. XXXX	- paramètres de mesure
- paramètres de régulateur	- calibrage
- configuration	- fonctions manuelles
	- niveau commande
1e sél: ↑↓	2e activation: ENTER

Sélection de la configuration en positionnant le curseur sur le point de sélection et en appuyant sur la touche ENTER.

Menu de configuration

configuration	- système
- module	- niveau commande
1e sél: ↑↓	2e activation: ENTER

Sélection de la configuration du module en positionnant le curseur sur le point de sélection et en appuyant sur la touche ENTER.

Configuration du choix du module
(non disponible chez Multronic OC!)

configuration	module / module régul.
-1) dessal. (cond)	/ module régul.1
-2) module2	/ module régul.2
-3) module3	/ module régul.3
- config. menu	
1e sél: ↑↓	2e activation: ENTER

Il faut ensuite choisir le module de mesure de dessalement conductif à configurer. Positionner le curseur sur le point voulu et acquitter avec la touche ENTER.

L'ajustage de la configuration du module de mesure de dessalement conductif se présente sur deux pages.

Configuration dessalement (conductif) page 1

configuration (moduleX)	- unité de température: Celsius
- régulateur	app. dessal.
- libération rég. ext.	arrêt
- acquitter limite	man
- libération rég. add.	arrêt
- sélection module - page 2	
1e sél: ↓↑ ↔↔	2e activation: ENTER

Sous *unité de température* on détermine quelle unité de température est affichée.
Plage de valeurs : Celsius / Fahrenheit

Le type de régulateur *régulateur* est ajusté sur appareil de dessalement et ne peut pas être modifié.

Si l'on veut utiliser la connexion de libération pour libérer un régulateur, ceci s'effectue sous *libération rég. ext.*

Plage de valeurs : arrêt / marche

L'ajustage du type d'acquittement avec lequel la limite de la signalisation d'alarme est indiquée se fait sous *acquittement limite*.

Plage de valeurs : man / auto

Le réglage *man* ne permet l'acquittement d'une alarme que via la touche ENTER. Avec le réglage *auto* elle est acquittée additionnellement quand la valeur mesurée ne se trouve plus dans la plage d'une limite (voir paramètres des régulateurs).

L'expression *libération rég. add.* décrit un contact de libération qui est monté sur les bornes de libération d'un autre module. Celui-ci peut être utilisé être utilisé en ajout pour libérer des régulateurs.

Plage de valeurs (si module de conductivité conductif est placé sur slot d'extension 1): *arrêt / module 2 / module 3 / module 2+3*

Ce réglage est seulement effectif si ext. libération rég. ext. est mis sur *marche*.

De ce fait, des signaux de libération additionnels peuvent directement contribuer à la commande des régulateurs. Avec le réglage des modules 2+3 il est nécessaire d'obtenir les deux signaux pour assurer le fonctionnement du régulateur (chaînage ET). Il n'est cependant pas nécessaire de mettre le *libération rég. ext.* du module qui est utilisé pour les actions de commande sur marche.

Avec *sélection module* on retourne à la sélection du module de configuration.

Avec *page 2* la deuxième page de la configuration du module de dessalement conductif s'affiche.

Configuration dessalement (conductif) page 2

configuration (moduleX)	
-temps d'act. rég. min.	0.5 sec
-durée cycle du régulateur	5.0 sec
-durée de dosage max.	xxxx sec
- sélection module - page 1	
1e sél: ↑↓ ↔↔ 2e activation:	ENTER

Avec *durée d'act. rég. min.* on peut déterminer le temps pour lequel le régulateur PID restera au minimum en fonction.

Plage de valeurs : 0.1 sec à 30.0 sec

Standard : 0.5 sec

Avec *durée cycle du régulateur* on peut déterminer le temps après lequel le régulateur effectue un nouveau calcul de la durée d'impulsion.

Plage de valeurs : 1.0 sec à 300.0 sec

Standard : 5.0 sec



INDICATION

Nous recommandons d'établir une relation d'environ 1/10 (min. durée fonctionnement/ durée cycle), parce qu'on a adapté le régulateur PID intégré à cette relation.

Une longue durée de fonctionnement doit éventuellement être choisie pour les grands moteurs (pompes, systèmes de recirculation). Ainsi grâce au temps de fonctionnement assez long les moteurs peuvent être protégés.

Sous la rubrique *max. durée de dosage max.* on peut ajuster le temps qui s'écoule, temps durant lequel un régulateur peut doser sans interruption avant l'émission de l'alarme "dépassement durée de dosage" et l'arrêt du régulateur. Cette signalisation d'alarme peut être acquittée avec la touche ENTER. Ensuite, le régulateur reprend son travail jusqu'à un éventuel dépassement de la durée de dosage. Les contrôles de la durée de dosage d'autres régulateurs sont maintenus aussi en cas d'alarme et ils sont eux aussi arrêtés seulement s'ils ont atteint leur durée de dosage maximale.

Plage de valeurs : 10 sec à 9999 sec

Le contrôle de la durée de dosage est mis hors fonction via *arrêt*.



INDICATION

Il faut faire attention à ce que les durées des régulateurs se trouvent dans des limites réalistes. Durée de fonctionnement du régulateur min. < durée cycle de régulateur < durée de dosage max.

Avec *sélection module* on retourne à la sélection du module de configuration.

Avec *page 1* la première page de la configuration du module de dessalement conductif s'affiche.

4.2 Paramètres de mesure

En appuyant sur la touche ↑ dans le masque de mesure on entre dans le menu principal pour effectuer les réglages du Multronic.

Menu principal

Vers. du progr. XXXX
-paramètres de mesure
-paramètres de régulateur
-calibrage
-configuration
-fonctions manuelles
- niveau commande
1e sél: ↑↓ 2e activation: ENTER

Sélection des paramètres de mesure en positionnant le curseur sur le point de sélection et en appuyant sur la touche ENTER.

Sélection du module des paramètres de mesure (non disponible chez Multronic OC!)

paramètres de régulateur
module / module régul.
-1) dessal. (cond) / module régul.1
-2) module2 / module régul.2
-3) module3 / module régul.3
- niveau commande
1e sél: ↑↓ 2e activation: ENTER

Il faut ensuite sélectionner le module de mesure de dessalement conductif. Positionner pour cela le curseur sur le point voulu et confirmer la sélection en appuyant sur la touche ENTER.

Les paramètres de mesure suivants peuvent être ajustés pour le module de mesure de dessalement conductif :

Paramètres de mesure dessalement (conductif)

-plage : (moduleX) 0 .. xxxx uS
-sig.courant: x mA = xxxx uS
- 20 mA = xxxx uS
-facteur d'instal.: x.xx
-compensation thermique: man xx °C
-coeffic. de temparature: x.xx %/K
- sélection module
1e sél: ↑↓ ↔ 2e activation: ENTER

Changer la plage de mesure avec la commande *plage*

Plage de valeurs : 0.5 µS / 0.50 µS / 0..500 µS

L'ajustage du *sig. courant* est réparti sur deux lignes.

Dans la première ligne on peut ajuster la limite inférieure du signal du courant électrique. On peut modifier le courant de sortie minimal entre 0 mA et 4 mA sur la première position. Sur la deuxième position (on y accède à partir de la première position avec la touche →) on peut ajuster à quelle valeur de mesure est attribué le courant de sortie minimal.

Dans la deuxième ligne on peut seulement ajuster l'attribution de la valeur de mesure pour le courant de sortie maximal (20mA).

Plage de valeurs respective : (en fonction de la plage de mesure ajustée)

Plage de mesure	Plage de valeurs
0..5 µS	0.000 µS à 5.000 µS
0..50 µS	0.00 µS à 50.00 µS
0..500 µS	0.0 µS à 500.0 µS

Il faut faire attention à ce que la valeur de mesure du courant de sortie maximal soit plus grande que la valeur de mesure pour le courant de sortie minimal. Dans le cas où la valeur mesurée actuelle tombe en-dessous de la valeur de mesure ajustée du courant de sortie minimal, le courant de sortie demeure à ce minimum. Le résultat se développe de manière analogue si la valeur mesurée actuelle dépasse la valeur attribuée au courant de sortie maximal.

En ajustant le *facteur d'instal.* on peut décrire l'endroit d'installation de la sonde de dessalement (conductif). La valeur de mesure est adaptée pour la valeur ajustée de manière multiplicative et affichée ensuite. Plage de valeurs : 0.50 à 1.50

La *compensation thermique* peut s'effectuer de manière manuelle ou automatique. La sélection se fait sur la première position de réglages de la compensation thermique. Si l'ajustage est mis sur *auto*, un ajustage ultérieur n'est plus possible – la température à ajuster disparaît. Si la compensation de la valeur de mesure est souhaitée par une température réglée manuellement, il faut choisir la commande *man* et ensuite ajuster la température qui devrait être appliquée sur la deuxième position de réglage (on y accède avec la touche →). Plage de valeurs : 0 °C à 99 °C (32 °F à 212 °F)

	INDICATION	<p>Si les opérations sont faites sans sonde de température il faut par principe choisir le mode opératoire <i>man</i>. Plus la température de l'agent à mesurer dévie de la température ajustée (seulement avec compensation thermique manuelle) plus l'erreur de mesure est grande.</p>
---	-------------------	--

L'ajustage du facteur de compensation thermique $Tk\alpha$ se fait via *coeffic. de température*.
 Plage de valeurs : 0.00 %/K à 5.00 %/K

	REMARQUE	<p>L'exactitude de la mesure dépend en grande partie d'un coefficient de température $Tk\alpha$ ajusté correctement. Le coefficient de température dépend de la solution utilisée, de sa concentration et de la température.</p>
---	-----------------	---

Si l'on ne connaît pas le coefficient de température de l'agent à mesurer, veuillez procéder ainsi:

- mettre $Tk\alpha$ à zéro
- mettre agent à mesurer sur température de référence de 25 °C
- prendre note de la conductivité
- mettre agent à mesurer sur température de service
- prendre note de la conductivité

calculer le coefficient de température selon la formule suivante :

$$Tk\alpha = \frac{\left(\frac{\kappa T}{\kappa 25} - 1 \right)}{T - 25^\circ C} \cdot 100[\%]$$

Fehler! Textmarke nicht definiert. $Tk\alpha$ = facteur de compensation thermique en %/K

κT = valeur de conductivité à la température de service

$\kappa 25$ = valeur de conductivité à 25 °C (température de référence)

T = température de servie

K = température thermodynamique

Tableau présentant les coefficients de température approximatifs $Tk\alpha$ pour 25 °C pour des solutions choisies jusqu'à une concentration maximale de 5 pour cent du poids :

Groupe	Solution	$Tk\alpha$ pour 25 °C [%/K]
Sels	NaCl	2,1
Bases	NaOH	1,8
Acides	HCl	1,5
	HNO ₃	1,3
	H ₂ SO ₄	1,0

Avec sélection *module* on retourne à la sélection du module de paramètres de mesure.

4.3 Paramètres pour régulateurs

En appuyant sur la touche ↑ dans le masque de mesure on entre dans le menu principal pour effectuer les réglages du Multronic.

Menu principal

vers. du progr. XXXX
-paramètres de mesure
-paramètres de régulateur
-calibrage
-configuration
-fonctions manuelles
- niveau commande
1e sél: ↑↓ 2e activation: ENTER

Sélection des paramètres pour régulateurs en positionnant le curseur sur le point de sélection et en appuyant sur la touche ENTER.

Sélection du module des paramètres pour régulateurs (non disponible chez Multronic OCI!)

paramètres de régulateur
module / module régul.
-1) dessal. (cond) / module régul.1
-2) module2 / module régul.2
-3) module3 / module régul.3
- niveau commande
1e sél: ↑↓ 2e activation: ENTER

Il faut ensuite sélectionner le module de mesure de dessalement conductif. Positionner pour cela le curseur sur le point voulu et confirmer la sélection en appuyant sur la touche ENTER.

L'ajustage des paramètres pour régulateurs de dessalement conductifs se présente sur 2 pages.

Les ajustages suivants sont significatifs pour l'appareil de dessalement :

Paramètres régulateurs dessalement (conductif) page 1 (appareil émission signaux)

-limite (W+) (ModulX):	xxxx uS
-limite (W-):	xxxx uS
-retard au démarrage:	x sec
-retard à l'arrêt:	x sec
- sélection module page 2	
1e sél: ↑↔ 2e activation: ENTER	

Le réglage du domaine de dessalement se fait sous *limite (W+)* *valeur limite (W-)*. Plage de valeurs (en fonction de la plage de mesure ajustée) :

Plage de mesure Plage de valeurs

0.5 µS	0.000 µS à 5.000 µS
0.50 µS	0.00 µS à 50.00 µS
0.500 µS	0.0 µS à 500.0 µS

L'hystérésis de commutation autour de la valeur de consigne est indiqué par la *diff. de commut.* (XSD L'indication en pour-cent se réfère à la valeur de consigne).

Plage de valeurs : 0.0 % à 30.0 %

Avec la commande *retard de démarrage* il est possible de retarder le temps de démarrage du relais respectif pour la durée ajustée.

Plage de valeurs : 0 sec à 240 sec

Avec la commande *retard à l'arrêt* il est possible de retarder le moment de l'arrêt du relais respectif pour la durée ajustée.

Plage de valeurs : 0 sec à 240 sec

Avec sélection *module* on retourne à la sélection du module de paramètres pour régulateurs.

La *page 2* montre des paramètres ultérieurs ajustables sur une deuxième page.

Les possibilités d'ajustage suivantes pour le mode opératoire du régulateur se trouvent sur la page 2 :

Paramètres
régulateurs
dessalement
(conductif) page 2

-sense	(moduleX)	négatif
-module régul.		marche
-limite de contact (L-) :	xxxx uS	
-limite de contact (L+) :	xxxx uS	
-limite de contact (X2SD) :	x.xx %	
-régulateur limite arrêt	non	
- sélection module	page 2	
1e sél: ↑↔ 2e activation:	ENTER	

On peut indiquer la direction de régulation du régulateur via le champ *sense* Plage de valeurs : positif / négatif

Dans le cas d'un sens d'action positif, le contact du régulateur respectif s'ouvre dès constatation d'un sous-dépassement de la valeur de consigne. De manière analogue, la même chose est valable dans le cas d'un sens d'action négatif.

Sur le champ *module régul.* on peut mettre en marche ou arrêter le régulateur.

Plage de valeurs : marche / arrêt

Via *limite de contact (L-) (L+)* on peut indiquer le seuil inférieur et supérieur de l'alarme de la valeur limite.

Plage de valeurs (en fonction de la plage de mesure ajustée) :

Plage de mesure	Plage de valeurs
0..5 µS	0.000 µS à 5.000 µS
0..50 µS	0.00 µS à 50.00 µS
0..500 µS	0.0 µS à 500.0 µS

Il est possible de mettre le contrôle de la valeur limite hors fonction. Cela s'effectue via le champ *arrêt*.

L'hystérésis de commutation autour de la limite de contact peut être indiqué en % via le champ *limite de contact (X2SD)*.

Plage de valeurs : 0.0 % à 30.0 %

Il est possible de mettre, via le champ *régulateur limite arrêt*, le régulateur d'un autre module hors fonction dès que le domaine limite est atteint.

Plage de valeurs (module sur slot d'extension 1): aucun / tous / module 2 / module 3

Via le champ *sélection module* on retourne à la sélection des module des paramètres pour régulateurs.

Les paramètres spécifiques du régulateur ajusté sont affichés via *page 1*.

4.4 Calibrage

En appuyant sur la touche ↑ dans le masque de mesure on entre dans le menu principal pour effectuer les réglages du Multronic.

Menu principal

vers. du progr. XXXX
-paramètres de mesure
-paramètres de régulateur
-calibrage
-configuration
-fonctions manuelles
- niveau commande
1e sél: ↑↓ 2e activation: ENTER

Sélection du calibrage en positionnant le curseur sur le point sélectionné et en appuyant sur la touche ENTER.

Calibrage de la sélection du module (non disponible chez Multronic OC!)

paramètres de régulateur
module / module régul.
-1) dessal. (cond) / module régul.1
-2) module2 / module régul.2
-3) module3 / module régul.3
- niveau commande
1e sél: ↑↓ 2e activation: ENTER

Il faut ensuite choisir le module de mesure de dessalement conductif qui est à calibrer. A ce propos, positionner le curseur sur la position sélectionnée respective et appuyer sur la touche ENTER.

Calibrage dessalement conductif

choix plage de mesure
dessal. (cond) (moduleX)
-plage : 0 .. xxxx uS
-continuez
1e sél: ↑↓ 2e activation: ENTER

Il faut tout d'abord contrôler la *choix plage de mesure* ajustée et de la modifier si nécessaire. Plage de valeurs : 0..5 µS / 0..50 µS / 0..500 µS



INDICATION

Il faut en tout cas faire attention à ce que la plage de mesure appropriée a été choisie. Sinon, cela pourrait avoir pour conséquence des erreurs de mesure (débordement en cas d'une plage de mesure trop petite) ou des inexactitudes (plage de mesure trop grande).



ATTENTION

Dans le cas des mesures en dessous de 0,5 mS/cm le taux d'erreur risque d'augmenter.

Via continuez l'image suivante est affichée sur l'écran :

calibrage
dessal. (cond) (moduleX)
-calibrage démarrage
-continuez
1e sél: ↑↓ 2e activation: ENTER

Le calibrage du dessalement (conductif) démarre avec *calibrage démarrage*.

En sélectionnant le champ *continuez* le calibrage est interrompu et on retourne à la sélection des modules pour le calibrage.

Mettez sonde dans l'air

calibrage
dessal. (cond) (moduleX)

mettez sonde dans air

calibrage continuez: ENTER

Il faut maintenant placer la sonde de mesure en-dehors d'un environnement conductible. Quand cette démarche est faite on peut continuer avec le calibrage en appuyant sur ENTER.

Mesure 1

calibrage
dessal. (cond) (moduleX)

mesure 1

arrêt der calibrage: ENTER

La mesure 1 se met en marche automatiquement et mesure continuellement jusqu'à présence d'une valeur stable.

Connecter résistance de simulation

calibrage
dessal. (cond) (moduleX)

connecter résistance de simulation

calibrage continuez: ENTER

Il faut ensuite attacher la résistance de simulation qui dépend de la plage de mesure à la sonde de mesure.

La valeur de la résistance dépend de la plage de mesure :

Plage de mesure	Résistance
0 .. 5 µS	20.000 Ω
0 .. 50 µS	2.000 Ω
0 .. 500 µS	200 Ω

On peut ensuite continuer avec le calibrage en appuyant sur ENTER.

Mesure 2

calibrage
dessal. (cond) (moduleX)

mesure 2

arrêt der calibrage: ENTER

La mesure 2 se met en marche automatique et mesure continuellement jusqu'à présence d'une valeur stable.

Calibrage OK


calibrage
dessal. (cond) (moduleX)

calibrage OK

terminer calibrage: ENTER

Si le calibrage est terminé correctement, l'avertissement calibrage OK apparaît.

Les données de calibrage sont mémorisées avec ENTER et on retourne à la sélection des modules pour le calibrage.



Instabilité de la valeur de mesure

Cet avertissement est donné si une valeur de mesure se trouve en dehors d'un cadre limité pour une durée déterminée.

Via le champ *arrêt der calibrage*, celui-ci est interrompu, les valeurs ne sont pas prises en compte et le calibrage peut redémarrer.

Via le champ *continuez calibrage* le calibrage est terminé en prenant en compte les valeurs instables.

5 Entretien

En utilisant des électrodes de mesure pour déterminer la conductivité de manière conductive il faut périodiquement effectuer des travaux d'entretien et de calibrage. Le capteur doit être contrôlé de temps en temps s'il y a des dépôts sur les électrodes. Dans les cas où des dépôts se sont formés il faut les enlever. Sinon, la mesure impeccable ne peut plus être garantie.

6 Contrôle des perturbations de la mesure de dessalement (conductif)

Symptômes	Cause / perturbation	Solution
Afficheur n'affiche que le chiffre 0	conduite de connexion entre capteur et Multronic est interrompu	contrôler conduite et remplacer éventuellement
Valeur mesurée est correcte à 25°C, mais erreurs augmentent avec les températures plus hautes	compensation thermique n'est pas correcte ou elle a été ajustée sur "manuel"	ajuster la $Tk\alpha$ correcte sélectionner $Tk\alpha$ Voir au chapitre 4.2 Paramètres de mesure, réglage du coefficient de température
Instabilité de l'affichage des valeurs mesurées	chez emplacement prise de mesure avec boîte à bornes pour rallonge du câble de la sonde	faire attention au passage des conduites. Pose de conduites !
Afficheur montre plusieurs chiffres sauteurs	bulles d'air sur les électrodes de mesure	faire attention à ce que les électrodes de mesures soient complètement entourées de liquide (tuyau montant, Syphon).
Affichage des valeurs de mesure trop petites ou valeurs deviennent de plus en plus petites	électrodes de mesure contaminées	nettoyer électrodes de mesure

7 Pièces de rechange

Module de cond. conductif (dessalement)

255179

8 Accessoires



Article/Dénomination	No. de matériel
Sonde de mesure de conductivité, conductif incorporée dans PVC armature de passage température max. 55°C connexions : manchons à coller en d 32	255143
Boîte de calibrage pour sondes de mesure de conductivité (conductif) avec résistances de simulation pour différentes plages de mesure, pour calibrer et tester	255199

9 Spécifications techniques

Module de dessalement conductif

Plages de mesure	0-5 µS, 0-50 µS, 0-500 µS, configurable
Précision	< 1% de la valeur limité de la plage de mesure
Dissolution	0,1 à 0,001 µS selon plage de mesure
Compensation thermique	manuelle : 0 - 100 °C automatique avec Pt100 : 0 - 100 °C température de référence 25 °C unité de température °C ou °F valeur Tk 0 – 5 %
Calibrage	avec boîte de calibrage, selon la plage de mesure fonction auto lecture pour une valeur de mesure stable