


OASIS PRO



INTEGRIERTES DOSIERGERÄT FÜR 4 PRODUKTE

Installations- und Bedienungsanleitung



**Bewahren Sie diese Anleitung für alle Installations-,
Betriebs- und Wartungszwecke auf.**

ECOLAB[®]

Inhaltsverzeichnis
OASIS PRO EU Integriertes Dosiergerät für 4 Produkte
Installations- und Bedienungsanleitung

Abschnitt	Seite
1.0 Vorwort.....	2
2.0 Funktionsprinzip.....	2
3.0 Technische Daten.....	3
4.0 Installationsverfahren.....	5
5.0 Regelmäßige Wartung.....	12
6.0 Fehlerbehebung.....	13
7.0 Optionaler Rückflussschutz.....	15
8.0 Ersatzteile.....	16
9.0 Zubehörteile.....	17

1.0 Vorwort

Diese Anleitung wurde erstellt, um die wichtigsten Installations- und Betriebsmerkmale der Dosiergeräte Oasis Pro darzustellen. ***Diese Anleitung gilt in ihrer Gesamtheit für alle aktuellen Geräte.***

Sie enthält Richtlinien und Empfehlungen für die Installation. Aus Kundenanforderungen, Anlagenlayouts sowie lokalen und staatlichen Sanitärvorschriften können sich jedoch Abweichungen in der Installation ergeben.

1.1 Sicherheitshinweise

Bei Nachfüllvorgängen (Produktwechsel), Wartung und Reparatur ist der Personenschutz zu beachten.

Die Sicherheitsvorschriften, die für den Umgang mit Chemikalien gelten, sind unbedingt zu beachten. Die Produktverpackung ist gemäß den geltenden Umweltvorschriften zu entsorgen.

1.2 Systemfunktionen

- Durch Flaschen aktivierte Dosierung zur Befüllung von Sprühflaschen.
- Befüllung durch Druckknopf mit „Drück- und Dreh“-Verriegelung zur Befüllung von Moppeimern.
- Einfache Anbringung des Gehäuses.
- Es stehen zwei Rückflussverhinderungsoptionen zur Verfügung (FlexGap und Air Gap).
- Separate Füllmengen für Sprühflasche und Moppeimer (1 gpm/3,8 lpm und 3,5 gpm/13,3 lpm).
- Verwendung von Dosierspitzen zur Auswahl der Verdünnungsraten.
- Einfacher Anschluss an das Produktkonzentrat.
- Farbcodierte mehrsprachige Beschriftung, Anwendungssymbole, einheitliche Produktfarben und Produkt Nummerierung.
- Verriegelung der Tür für das Produktkonzentrat.
- Ansteckgriff zum einfachen Befüllen des Moppeimers.
- Schaumarmer Füllschlauch für Sprühflaschen.
- Kleines, leichtes Produkt.

VORSICHT: Diese Betriebs- und Wartungshinweise sind nur für Fachpersonal bestimmt. Die Installation muss in Übereinstimmung mit den örtlichen und staatlichen Sanitärvorschriften erfolgen. Eine Rückflussverhinderung ist vorgesehen.

2.0 Funktionsprinzip

Die Verdünnungssysteme Oasis Pro von Ecolab wurden entwickelt, um eine sichere und einfache Methode zur Ausgabe von Gebrauchslösungen für Reinigungs-, Desinfektions-, Bodenpflege- und Geruchskontrollprodukte zu bieten.

Das Oasis Pro-System beinhaltet durch Knopfdruck und durch die Flasche aktivierte Dosieroptionen, die Reinigungs- und Desinfektionslösungen, die im richtigen Verhältnis gemischt sind, automatisch dosieren. Das System verwendet manuell betätigte Wasserventile. Bei aktiviertem Ventil strömt Wasser durch einen Ansaug-Dosierer, der konzentrierte Produksubstanz ansaugt und mit Wasser im richtigen Verhältnis vermischt.


Das Dosiergerät verfügt über eine FlexGap-Sicherheitsvorrichtung, die den Ausgang der Trinkwasserversorgung von jedem möglichen Kontaminationsbereich trennt. Der FlexGap gewährleistet einen maximalen und zuverlässigen Rückflussschutz.

Die einzelnen Gehäuse werden mit fünf Dübeln an einer Wand befestigt. Ein 180 cm langer Wasserschlauch wird mit dem Dosiergerät zum Anschluss an eine Frischwasserquelle mit minimal 30 psi/2,1 bar (ist es 30 psi oder 20 psi, siehe 3.2) geliefert. Im Etikettensatz sind verschiedene Dosierspitzen enthalten, mit denen Sie die gewünschte Anwendungslösung auswählen können.

WICHTIG: Der FlexGap ist nach dem Rückflussverhinderungsstandard ASSE 1055 zertifiziert. In einigen Fällen mit sehr niedrigem Wasserdruck müssen möglicherweise ein Air Gap Retrofit Kit oder separate Air Gap-Teile installiert werden, um den FlexGap zu ersetzen (siehe Abschnitt 7.0 Optionaler Rückflussschutz). Ein Air Gap wurde nach der Norm ANSI A112.1.2-91 zertifiziert. Ein Air Gap hat einen unversperrten, vertikalen Luftabstand, der den Ausgang der Trinkwasserversorgung von möglicher Kontamination freihält.

3.0 Technische Daten

3.1 Abmessungen des Dosiergeräts



- Höhe (H): 31,00" (79 cm)
- Breite (B): 21,00" (54 cm)
- Tiefe (T): 8,00" (21 cm)
- Gewicht: 8 lbs. (3,6 kg)

3.2 Anforderungen an die Installationstechnik

Eine Wasserquelle mit den folgenden statischen Druckanforderungen:

Minimum: 20 PSI/1,4 bar
Maximum: 65 PSI/4,55 bar

Bei der Bodenpflege sollte die maximale Temperatur der Wasserzufuhr 60°C nicht überschreiten.

Bei der Bodenpflege sollte die maximale Temperatur der Wasserzufuhr 60°C nicht überschreiten.

ACHTUNG: Das Dosiergerät wird mit einem NSF-zertifizierten Wassereinlassschlauch geliefert, der auf hohe Temperaturen und hohen Druck geprüft wurde.

ACHTUNG: Jede Überschreitung der empfohlenen maximalen Wassertemperatur führt zum Erlöschen aller Garantien und kann zu dauerhaften Schäden an der Dosiereinheit führen.

Das Dosiergerät ist mit einem Wassereinlass auf seiner rechten Seite vorkonfiguriert.


3.3 Erforderliche Installationswerkzeuge

- Channellock-Zange
- Elektro- oder Akku-Bohrer
- Bohrspitze
- 6 mm Mauer-Bohrspitze
- Standard-Schraubendreher
- Phillips-Schraubendreher
- Wasserwaage
- Universalmesser
- Band (optional)
- Markierstift
- Hammer
- 8 mm Mutternschlüssel (optional)

3.4 FlexGap-Ansauger Detail - Standard (ASSE 1055) - ODER - Air Gap-Ansauger Detail - Alternativ (ANSI A112.1.2-91)

FlexGap

Air Gap



3.5 Maximale Verdünnungsraten (keine Spitze)

- 1 gpm/ 3,8 lpm FlexGap - 1:3
- 3,5 gpm/ 13,3 lpm FlexGap - 1:6
- 1 gpm/ 3,8 lpm Air Gap - 1:4
- 3,5 gpm/ 13,3 lpm Air Gap - 1:6


4.0 Installationsverfahren

4.1 Installation des Dosiergeräts

1. Die Gehäuse sind so konzipiert, dass sie an jeder vertikalen Fläche montiert werden können. Eine sorgfältige Auswahl der Montagefläche und des Standorts in der Nähe einer verfügbaren Wasserquelle/Ableitung ist unerlässlich. Der Standort befindet sich vorzugsweise 120-180 cm von der Wasserquelle entfernt, so dass kein zusätzlicher Schlauch benötigt wird. Das Dosiergerät hat eine Auffangwanne mit einem Ablaufschlauch, der zu einem Ablauf oder einer Spüle verlegt werden kann.

2. Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie die Schrauben an ihrer Unterseite lösen. Es ist ein optionaler Sicherheitskit (9215-1183) mit Deckelschrauben verfügbar, die einen speziellen Schraubendreher benötigen (im Kit enthalten). Dieser Kit verhindert, dass Unbefugte die Abdeckung entfernen.

3. Wählen Sie die Zielverdünnung und die empfohlene Dosierspitze aus der Dosierspitzen-Tabelle, die dem Dosiergerät beiliegt. Installieren Sie eine Dosierspitze der richtigen Farbe, je nach gewünschter Einsatzkonzentration. Setzen Sie die Dosierspitze in die mit einer Schlauchtülle versehene Produkt-Eingabearmatur ein. Schließen Sie den Aufnahmeschlauch an der Schlauchtülle an und sichern Sie die Verbindung mit einem Kabelbinder oder einer Schlauchschelle.



4. Befestigen Sie das Dosiergerät an der Wand:
- Eine schlitzförmige Befestigungsöffnung befindet sich direkt über den Wasserventilen auf der Rückseite des Gehäuses. Dieses Design ermöglicht es Ihnen, eine einzige Schraube in der Wand anzubringen, dann das Gehäuse gerade aufzuhängen und anschließend die restlichen unteren Befestigungslöcher zu markieren und zu bohren. (Bei der Montage auf Sheetrock-Wände sollte die obere Befestigungsschraube in einen Wandanker eingebracht oder ein Kippdübel verwendet werden.)
 - Bei Verwendung der für die Montage vorgesehenen Dübel sollte ein Steinbohrer mit 6 mm verwendet werden. Bringen Sie die Dübel in die gewünschte Position. Kippdübel sind ebenfalls verfügbar. Wählen Sie den Dübel, der für die Montagefläche am besten geeignet ist.
 - Montieren Sie das Dosiergerät und ziehen Sie alle Schrauben sorgfältig fest.
 - Setzen Sie die Abdeckung auf und ziehen Sie die unteren Schrauben an.

WICHTIG: Alle Dübel und Befestigungsschrauben müssen so angebracht werden, dass eine ordnungsgemäße Montage gewährleistet ist.


4.2 Installation der Wasserzuleitung

- Befestigen Sie den Wasserversorgungsschlauch an der Wassereinlassöffnung.
- Befestigen Sie den Wasserversorgungsschlauch an der Wasserversorgung.

ACHTUNG: Beim Anschluss an eine Armatur mit atmosphärischem Vakuumbrecher (AVB) muss eine „Sidekick“-Vorrichtung installiert werden (siehe Abschnitt 8.0 Ersatzteile). An einer Armatur mit einem integrierten atmosphärischen Vakuumbrecher kann kein „Y“-Anschluss mit integrierten Absperrungen installiert werden. Siehe Abbildung 3-1.


- Aktivieren Sie die Wasserzufuhr, um die Vorrichtung auf Undichtigkeiten zu prüfen.

Dosiergerät
mit FlexGap
oder Air Gap




4.3 Laden des Produkts


1. Entriegeln und öffnen Sie die Tür für das Produktkonzentrat.
2. Führen Sie einen Beutel in das Dosiergerät ein.



3. Befestigen Sie die Beutelöffnung an der Beutelhalterung des Dosiergeräts.



4. Führen Sie den Schlauch in die Beutelöffnung ein und drehen Sie die Schlauchverschraubung (im Uhrzeigersinn) vollständig fest.



5. Sobald die Produkte installiert sind, stimmen die entsprechenden Stellen für Ihre Kennungsetiketten mit den Positionen auf der oberen Abdeckung überein. Drücken Sie jedes Etikett fest in die entsprechende Position. Beachten Sie, dass zusätzliche Kennungsetiketten für Produkte erforderlich sind, um eine korrekte Beladung des Produkts zu gewährleisten. Diese Etiketten sollten an der unteren Produkttür an den gekennzeichneten Stellen angebracht werden.

WICHTIG: Schläuche wurden beim Hersteller verlegt, um die Installationszeit zu verkürzen. Sie sollten jedoch vor dem Einsetzen der Dosierspitzen überprüfen, ob alle Schlauchpositionen korrekt sind. Sichern Sie die Aufnahmeschläuche mit einem Kabelbinder.

WICHTIG: Die richtige Anbringung der Kennungsetiketten für Produkte in Hinblick auf die entsprechenden Dosierspitzen und Produktanschlüsse ist für die ordnungsgemäße Einrichtung von entscheidender Bedeutung.

4.4 Machen Sie das Dosiergerät betriebsfertig

1. Aktivieren Sie die Wasserzufuhr.
2. Setzen Sie eine Sprühflasche ein oder drücken Sie zur Aktivierung des Dosiergeräts den Knopf, bis der Aufnahmeschlauch mit dem Produkt gefüllt ist und die richtige Lösung abgibt.
3. Leeren Sie die Sprühflasche nachdem Sie das Dosiergerät betriebsfertig gemacht haben. Entsorgen Sie die Lösung.
4. Wiederholen Sie dies für jeden Ansauger.

4.5 Befestigen Sie den Ablaufschlauch an der Auffangwanne (optional)

1. Bringen Sie den Ablaufschlauch der Auffangwanne an der Schlauchtülle an, die sich an der Unterseite der Auffangwanne befindet.
2. Schneiden Sie die unteren 0,3 cm des Schlauchtüllenbereichs mit Seitenschneidern ab.
3. Befestigen Sie den im Installationskit enthaltenen Ablaufschlauch.
4. Befestigen Sie den im Installationskit enthaltenen Kabelbinder.
5. Verlegen Sie den Schlauch durch das Mopploch, das sich unten im Produktbehälter befindet, zu einem Bodenablauf.

4.6 Umwandlung zur Option Air Gap(Verwenden Sie # 9215-1181, Oasis Pro Air Gap Hydraulik Vielfach-Umrüstkit (komplette Hydraulik).

Entfernen Sie die 4 Schrauben der Vielfach-Montageplatte, ersetzen Sie diese durch 9215-1181.

4.7 Umrüstung in einen Moppeimer-Füllsauger(Verwenden Sie # 9215-1153, Oasis Pro MB Kit für FlexGap und # 9215-1185 Oasis Pro AG MB Kit für Air Gap).

1. Entfernen Sie den Aufnahmeschlauch und den Sprühflaschenfüllschlauch von dem Ansauger, den Sie umrüsten möchten.
2. Entfernen Sie die zwei Schrauben, mit denen die Klemme um den Ansauger herum befestigt ist, oder entfernen Sie den Air Gap mit dem Ansauger.
3. Ziehen Sie die Verbindung zwischen Moppeimer und Ansauger handfest an und setzen Sie die Klemme und zwei Schrauben wieder ein. Für Air Gap: Ziehen Sie die Verbindung von Hand an, bis der Punkt auf die Mitte des Ventils ausgerichtet ist....
4. Schließen Sie den Aufnahmeschlauch an und entfernen Sie den Stopfen für den Moppeimerfüllschlauch.
5. Verlegen Sie den Füllschlauch des Moppeimers von der Unterseite des Dosiergeräts durch das Mopploch in der Tropfschale zum Ansauger.
6. Machen Sie den neuen Ansauger betriebsfertig.

4.8 Wie kann man die Konzentration der RTU-Lösung bestimmen und überprüfen?

Sie benötigen hierzu:

- Dosierspitzen
- Waage (z.B. Küchenwaage)
- 1 Liter-Flasche

Vorgehensweise:

1. Setzen Sie die Dosierspitze entsprechend der gewünschten Konzentration ein.
2. Betätigen Sie das Dosiergerät, bis die Luft im Schlauch verschwunden ist und der Schlauch nur noch mit Produktsubstanz gefüllt ist.
3. Nehmen Sie den Beutel heraus und bestimmen Sie sein Gewicht.
4. Führen Sie den Beutel wieder in das Dosiergerät ein.
5. Bestimmen Sie das Gewicht der leeren 1-Liter-Flasche.
6. Geben Sie 1 Liter in die Flasche ein.
7. Bestimmen Sie das Gewicht der gefüllten Flasche.
8. Nehmen Sie den Beutel heraus und wiegen Sie ihn erneut.

9. Berechnen Sie wie folgt:

(Beutel vor der Dosierung - Beutel nach der Dosierung)

----- x 100 = Konzentration in Prozent
(Flasche nach Dosierung - leere Flasche vor Dosierung)

10. Wenn die Konzentration zu hoch oder zu niedrig ist, wechseln Sie die Dosierspitze und starten Sie erneut.


Hinweis:

Sobald Sie die richtige Dosierspitze für Produkt 1 haben, gehen Sie zu Produkt 2 und gehen Sie genauso vor.

WICHTIG: Die Länge des Auslaufschlauches für die Sprühflaschenbefüllung kann durch Schneiden auf die Flaschenhöhe eingestellt werden. Um Schaumbildung zu vermeiden, schneiden Sie nicht zu kurz.

4.9 Einsetzen von Fenstern/Sichtgläsern in die Tür des Dosiergeräts

Die Sichtgläser müssen in einer bestimmten Ausrichtung montiert werden. Die Verwendung eines Schraubendrehers an den Kunststoffclips erleichtert das Einsetzen erheblich.



Dies ist das Muster für die Montage der Sichtgläser. 9215-2458 sind die beiden äußeren Sichtgläser, eines mit dem Orientierungspunkt unten links und das andere mit dem Orientierungspunkt oben rechts. 9215-2459 sind die beiden mittleren Sichtgläser.

5.0 Regelmäßige Wartung

- Geben Sie etwas von jeder Produktsubstanz ab, um sicherzustellen, dass das System funktioniert.
- Entfernen Sie die obere Abdeckung und geben Sie etwas von jeder Produktsubstanz ab, um sicherzustellen, dass keine erheblichen Luftblasen in den Aufnahmeschläuchen vorhanden sind. Luftblasen würden auf die Möglichkeit hinweisen, dass fehlerhafte Verdünnungen abgegeben werden.
- Überprüfen Sie, ob die richtigen Produkte in den entsprechenden Produktanschlüssen verwendet werden. Die Produkte sollten mit den einzelnen Kennungsetiketten auf der oberen Abdeckung übereinstimmen.
- Reinigen Sie alle Oberflächen und Produktanschlussteile, die sich im unteren Teil des Gehäuses befinden, mit klarem Wasser.
- Überprüfen Sie alle Schläuche auf Risse, Knicke und Undichtigkeiten und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

6.0 Fehlerbehebung

Symptom	Maßnahme
6.1 Keine Produktsubstanz ausgegeben	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produkt prüfen. Wenn leer, durch neue Produktsubstanz ersetzen. 2. Niedriger Wasserdruck. Erhöhen Sie den Druck auf mindestens 20 psi/1,4 bar. 3. Überprüfen Sie die korrekte Verbindung zum Produkt. 4. Verstopfte Dosierspitze. Reinigen oder wechseln Sie die Spitze. 5. Überprüfen Sie die O-Ringe am Stecker im Hinblick auf Beschädigung oder mangelnde Dichtung. Ersetzen Sie den gesamten Produktanschluss. 6. Überprüfen Sie, ob Wasser aus dem Dosiergeräts austritt. 7. Überprüfen Sie, ob ein Aufnahmeschlauch gequetscht ist.
6.2 Aus dem Dosiergerät austretendes Wasser.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie alle Wasseranschlüsse 2. Überprüfen Sie die Ausrichtung des FlexGap (oder Air Gap). 3. FlexGap-Hülse auf Risse prüfen, bei Bruch durch # 9215-2072 ersetzen. 4. Wasserdruck prüfen, wenn über 65 psi/4,55 bar, Druckregler installieren. 5. Wassertemperatur prüfen, kaltes Wasser verwenden.
6.3 Ausgabe von Produktsubstanz ohne Aktivierung des Systems.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie das Wasser ab. 2. Überprüfen Sie die Wasserventile. Wenn diese defekt sind, interne Komponenten durch Kit # 8528-3779 ersetzen. 3. Aktivierung durch Flaschen prüfen.
6.4 Kein Wasser im Dosiergerät	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, ob die Leitungswasserzufuhr angestellt ist. 2. Überprüfen Sie den Anschluss der Wasserversorgung. 3. Überprüfen Sie den Wasseranschluss am Dosiergerät. Bei Undichtigkeiten die Verbindung festziehen.
6.5 Niedrige Konzentration	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, ob Sie die korrekte Dosierspitze gewählt haben. 2. Neue Dosierspitze einsetzen. 3. Überprüfen Sie den Wasserdruck. Wenn er zu niedrig ist, erhöhen Sie ihn. 4. Überprüfen Sie die Produktverbindung auf Undichtigkeiten.

6.6 Hohe Konzentration	<ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie, ob Sie die korrekte Dosierspitze gewählt haben.2. Neue Dosierspitze einsetzen.3. Wasserdruck prüfen, wenn zu hoch, reduzieren.
6.7 Starke Schaumbildung	<ol style="list-style-type: none">1. Auf hohen Wasserdruck prüfen.2. Überprüfen Sie, ob Sie die korrekte Dosierspitze gewählt haben.3. Überprüfen Sie den Aufnahmeschlauch auf Luftleckagen.

7.0 Optionaler Rückflussschutz

Das Dosiergerät Oasis Pro wird mit einem FlexGap geliefert, der nach dem Rückflussverhinderungsstandard ASSE 1055 zertifiziert ist. In einigen Fällen von niedrigem Wasserdruck muss möglicherweise ein Air Gap installiert werden.


Die Teilenummern für die Rückflussverhinderung lauten wie folgt:

- 9215-1046 Flow FlexGap mit Ansauger und Sprühflaschenfüllschlauch
- 9215-2270 High Flow FlexGap mit Ansauger
- 9215-2469 Low Flow Air Gap mit Ansauger und Sprühflaschenfüllschlauch
- 9215-2265 High Air Gap mit Ansauger
- 9215-1181 Oasis Pro Air Gap Hydraulik Vielfach-Umrüstkit (komplette Hydraulik)
- 9215-1188 Oasis Pro Moppeimer-Ansauger (FlexGap) Umrüstkit EU
- 9215-1189 Oasis Pro Moppeimer-Ansauger (Air Gap) Umrüstkit EU


Optionales AVB-Dosiergerät:

- 9215-1143 Integriertes AVB-Dosiergerät Oasis Pro

8.0 Ersatzteile



REF-NR.	TEIL-NR.	BESCHREIBUNG
1	8534-0008	Diverse Dosierspitzen, .000 bis .125 (im Installationskit)
2	9215-2457	GEFORMTER PRODUKT-AUFNAHMESCHLAUCH (76 cm PVC)
3	9480-2188	WASSERSCHLAUCH (NSF)
4	9215-1046	FLOW FLEXGAP, 1 GPM (wird mit Füllschlauch geliefert)
5	9215-2270	HIGH FLOW FLEXGAP, 4 GPM (wird mit Füllschlauch geliefert)
6	9215-2469	LOW FLOW AIR GAP, 1 GPM (optional)
7	9215-2265	HIGH FLOW AIR GAP, 3,5 GPM (optional)
8	9229-9762	SCHLÄUCHE, 1,2 cm ID MOPPEIMERFÜLLUNG (152 cm)
9	9215-2462	&INSTALLATIONS-UND BEDIENUNGSANLEITUNG
10	8526-1002	WASSERVENTIL, BLAU
11	9215-2355	MOPPSCHLAUCH KUNSTSTOFFAUFHÄNGER
12	9215-2072	ERSATZBLASE FÜR FLEXGAP, EPDM
13	9221-2635	PP VENTILHALTERUNG
14	8528-3779	VENTIL-REPARATURKIT (alle internen Komponenten)
15	8812-3013	ABDECKUNGSSCHRAUBE #8
16	9215-1153	MOPPEIMER-UMRÜSTKIT (optional)
17	9200-2023	PRODUKT-ANSCHRAUBSTECKER
18	8822-0002	VERBINDUNGSSCHRAUBE #4 x 0,6 cm.
19	9215-2369	DOSIERGERÄT-ABDECKUNG OHNE LÖCHER, 9215-2371 W/1 LÖCHER
20	9215-2344	ABDECKUNGSETIKETT
21	9215-2470	KNOPFLEISTE, BLAU
22	9215-1183	SICHERHEITSKIT, Deckelschrauben mit speziellem Schraubendreher, zur Verhinderung des Eingriffs Unbefugter
23	9215-2491	DOSIERGERÄT-TÜR MIT SICHTGLAS
24	8702-0028	VERRIEGELUNG
25	8525-1000	KUGELVENTIL (0,95 cm)
26	9215-2373	OASIS PRO EU SCHLAUCH
27	9215-2640	OASIS PRO EU GEFORMTER SCHLAUCH
28	9222-9679	STANGE FÜR FLASCHENAKTIVIERUNG



9.0 Zubehörteile

<u>TEIL-NR.</u>	<u>BESCHREIBUNG</u>
9221-4815	Schlauch Edelstahl geflochten (183 cm)
9480-2188	Schlauch NSF (183 cm)
8578-3744	Gartenschlauch-Schnellanschluss, Stecker, Messing
8578-3751	Gartenschlauch-Schnellanschluss, Buchse, Messing
9201-8480	Nur Sidekick (optional)
8522-5092	Wasserdruckregler (0,95 cm)
8525-0579	Kugelhahn, Messing, Wasserabsperrung (0,95 cm)
207223	OASIS PRO EU - Wasseranschluss
9215-1187	Anschlusskit für Multi-Dosiergerät
8522-0003	Eingangswasserregler, eingestellt auf 40-50 psi

Komplette Ersatzgeräte

<u>TEIL-NR.</u>	<u>BESCHREIBUNG</u>
9215-1144	OASIS Pro U SB DISP PPK (Oasis Pro EU Integriertes Dosiergerät für 4 Sprühflaschen)
9215-1145	OASIS Pro EU 3 + 1 DISP PK (Oasis Pro EU Integriertes Dosiergerät für 3 Sprühflaschen + 1 Moppeimer)